

EN TORCH

OPERATING INSTRUCTIONS

Press the rear button to activate the high brightness mode. Lightly touch the switch to adjust the functional modes. Only after going through all the modes can you turn off the light.

SPECIFICATIONS

Lamp beads	5W LED
Battery capacity	3*AAA
CCT	/
Dimensions	L127*W35*H27mm

CAUTIONS

Instructions for use:
- Please refer to the operating instructions for switching between light modes.
- Do not use this product in extremely cold (below -10°C) or extremely hot (above 60°C) environments.
Power:
- This product uses 3 AAA batteries.
- Please ensure that the batteries are correctly installed with the positive and negative terminals in the right positions.
Maintenance:
- If not in use for a long time, please remove the batteries for storage.
Troubleshooting:
If the lamp does not work properly after charging, please:
Try pressing the switch button for several times.
Check if there is any water ingress in the lamp. If so, dry it before trying again.
Warning:
Before using the lamp, please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance.
Children should use this product under adult supervision and guidance.
Please do not disassemble the product on your own.
Please do not modify the product on your own.
Avoid direct exposure to the eyes.

ES LINTERNA

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón de la parte posterior para activar el modo de brillo alto. Pulse ligeramente el interruptor para seleccionar los modos. Podrá apagar la luz cuando pase por todos los modos.

ESPECIFICACIONES

Perlas de la lámpara	LED de 5 W
Batería	3 pilas AAA
TCC	/
Dimensiones	127 x 35 x 27 mm

PRECAUCIONES

Instrucciones de uso:
- Consulte las instrucciones de uso para cambiar los modos de iluminación.
- No utilice este producto en entornos extremadamente fríos (por debajo de -10 °C) o extremadamente calientes (por encima de 60 °C).
Energía:
- Este producto utiliza 3 pilas AAA.
- Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente con los terminales positivo y negativo en las posiciones correctas.
Mantenimiento:
- Si no se utiliza el aparato durante mucho tiempo, retire las pilas para guardarlas.
Solución de problemas:
Si la lámpara no funciona correctamente después de cargarla, intente lo siguiente:
Pruebe a pulsar el interruptor de encendido varias veces.
Compruebe si ha entrado agua en la lámpara. Si es así, séquela antes de volver a intentarlo.
Advertencia:
Antes de utilizar la lámpara, lea atentamente este manual para garantizar un uso y mantenimiento adecuados.
Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión y guía de un adulto.
No desmonte el producto por su cuenta.
No modifique el producto por su cuenta.
Evite dirigir la luz directamente a los ojos.

PL LATARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naciñj tylko przycisk, aby włączyć tryb dużej jasności. Lekko dotknij przełącznika, aby dostosować tryby funkcjonalne. Dopiero po przejściu przez wszystkie tryby można wyłączyć światło.

SPECYFIKACJA

Diody lampy	5W LED
Pojemność akumulatora	3x AAA
CCT	/
Wymiary	dł. 127 x sz. 35 x wys. 27 mm

UWAGA

Instrukcja obsługi:
- Informacje na temat przełączania trybów oświetlenia znajdują się w instrukcji obsługi.
- Nie używaj tego produktu w ekstremalnie zimnych (poniżej -10 °C) lub ekstremalnie gorących (powyżej 60 °C) środowiskach.
Moc:
- Ten produkt wykorzystuje 3 baterie AAA.
- Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane, a bieguny dodatni i ujemny znajdują się we właściwych pozycjach.
Konserwacja:
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie w celu ich schowania.
Rozwiązywanie problemów:
Jeśli lampa nie działa prawidłowo po naładowaniu:
Spróbuj nacisnąć przycisk przełącznika kilka razy.
Sprawdź, czy do lampy nie dostała się woda. Jeśli tak, wysusz ją przed ponowną próbą.
Ostrzeżenie:
Przed użyciem lampy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację.
Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie należy samodzielnie demontować produktu.
Nie należy modyfikować produktu na własną rękę.
Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.

IT TORCIA ELETTRICA

ISTRUZIONI PER L' USO

Per attivare la modalità ad alta luminosità, premere il pulsante posteriore. Per regolare le modalità funzionali, toccare delicatamente l'interruttore. Si consiglia di passare attraverso tutte le modalità prima di spegnere la luce.

SPECIFICHE

Chip LED	5W LED
Capacità della batteria	3*AAA
CCT	/
Dimensioni	L127*W35*H27mm

AVVERTENZE

Istruzioni per l'uso:
- Consultare le istruzioni per cambiare le diverse modalità di illuminazione.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti estremamente freddi (inferiori a -10 °C) o estremamente caldi (superiori a 60 °C).
Alimentazione:
- Questo prodotto utilizza 3 batterie AAA.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente con i poli positivo e negativo nelle posizioni corrette.
Manutenzione:
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie per una corretta conservazione.
Risoluzione dei problemi:
Se la lampada non funziona correttamente dopo la ricarica, si prega di:
Provare a premere più volte il pulsante di accensione.
Verificare se è entrata acqua nella lampada. In caso affermativo, asciugarla prima di riprovare.
Attenzione:
Prima di utilizzare la lampada, leggere attentamente il presente manuale per garantire un uso e una manutenzione corretti.
I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione e la guida di un adulto.
Si prega di non smontare il prodotto da soli.
Si prega di non modificare il prodotto da soli.
Evitare l'esposizione diretta agli occhi.

DE TASCHENLAMPE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Drücken Sie die hintere Taste, um den Modus für hohe Helligkeit zu aktivieren. Berühren Sie den Schalter leicht, um die Funktionsmodi einzustellen. Erst wenn Sie alle Modi durchlaufen haben, können Sie das Licht ausschalten.

SPEZIFIKATIONEN

Lampenperlen	5W LED
Kapazität der Batterie	3*AAA
CCT	/
Abmessungen	L127*B35*H27mm

VORSICHTSMAßNAHMEN

Instrucciones zur Verwendung:
- Wie Sie zwischen den Lichtmodi wechseln, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem kalten (unter -10°C) oder extrem heißen (über 60°C) Umgebungen.
Leistung:
- Dieses Produkt benötigt 3 AAA-Batterien.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind und sich die Plus- und Minuspole in der richtigen Position befinden.
Warnung:
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien zur Aufbewahrung heraus.
Fehlersuche:
Wenn die Lampe nach dem Aufladen nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an uns:
Versuchen Sie, die Einschalttaste mehrmals zu drücken.
Prüfen Sie, ob Wasser in die Lampe eingedrungen ist. Wenn ja, trocknen Sie sie, bevor Sie es erneut versuchen.
Warnung:
Bevor Sie die Lampe verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung sicherzustellen.
Kinder sollen dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
Bitte verändern Sie das Produkt nicht auf eigene Faust.
Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen.

NL ZAKLAMP

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Druk op de achterste knop om de hoge helderheidsmodus te activeren. Raak de schakelaar lichtjes aan om de functionele modi aan te passen. Pas nadat u alle modi hebt doorlopen, kunt u het licht uitschakelen.

SPECIFICATIES

Lamp kralen	5 W LED
Batterijvermogen	3*AAA
CCT	/
Afmetingen	L127*B35*H27mm

WAARSCHUWINGEN

Gebruiksaanwijzingen:
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het schakelen tussen de lichtmodi.
- Gebruik dit product niet in extreem koude (onder -10°C) of extreem hete (boven 60°C) omgevingen.
Vermogen:
- Dit product gebruikt 3 AAA-batterijen.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd met de positieve en negatieve aansluitingen in de juiste posities.
Onderhoud:
- Als u het product lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen voordat u het opbergt.
Probleemoplossing:
Als de lamp niet goed werkt na het opladen:
Druk meerdere keren op de schakelknop.
Controleer of er water in de lamp is gekomen. Zo ja, droog de lamp voordat u het openen probeert.
Waarschuwing:
 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de lamp gebruikt, om correct gebruik en onderhoud te garanderen.
Kinderen moeten dit product gebruiken onder toezicht en begeleiding van volwassenen.
Demonteer het product niet zelf.
Wijzig het product niet zelf.
 Vermijd directe blootstelling aan de ogen.

FR LAMPE TORCHE

MODES DE FONCTIONNEMENT

Appuyez sur le bouton arrière pour activer le mode haute luminosité. Touchez légèrement l'interrupteur pour régler les différents modes. Ce n'est qu'après avoir passé tous les modes que vous pourrez éteindre la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Perles de lampe	5W LED
Batterie	3*AAA
CCT	/
Dimensions	127*35*27mm (L*l*h)

PRÉCAUTIONS

Instructions d' utilisation:
- Veuillez vous reporter aux modes de fonctionnement pour basculer entre les modes d' éclairage.
- N' utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement froids (moins de -10°C) ou extrêmement chauds (plus de 60°C).
Alimentation:
- Ce produit fonctionne avec 3 piles AAA.
- Veuillez vous assurer que les piles sont correctement installées avec la bonne polarité.
Entretien:
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez retirer les piles pour le stockage.
Dépannage:
Si la lampe ne fonctionne pas correctement après le chargement, veuillez:
- Essayez d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur.
- Vérifiez s'il y a des infiltrations d'eau dans la lampe. Si c'est le cas, séchez-la avant de réessayer.
Attention:
Avant d'utiliser la lampe, veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation et un entretien corrects.
Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et les conseils d'un adulte.
Veuillez ne pas démonter le produit par vous-même.
Veuillez ne pas modifier le produit par vous-même.
Éviter l'exposition directe aux yeux.

PT TOCHA

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Pressione o botão traseiro para ativar o modo de alta luminosidade. Toque levemente no interruptor para ajustar os modos funcionais. Somente depois de passar por todos os modos pode desligar a luz.

ESPECIFICAÇÕES

contas de lâmpada	5W LED
Capacidade de carga	3*AAA
CCT	/
Dimensões	L127*W35*H27mm

CUIDADOS

Instruções de uso:
- Consulte as instruções de operação para alternar entre os modos de luz.
- Não use este produto em ambientes extremamente frios (abaixo de -10 °C) ou extremamente quentes (acima de 60 °C).
Potência:
- Este produto usa 3 pilhas AAA.
- Certifique-se de que as baterias estejam instaladas corretamente com os terminais positivo e negativo nas posições corretas.
Manutenção:
- Se não for usado por muito tempo, remova as baterias para armazenamento.
Solução de problemas:
Se a lâmpada não funcionar corretamente após o carregamento, por favor:
Tente pressionar o botão do interruptor várias vezes.
Verifique se há entrada de água na lâmpada. Nesse caso, seque-o antes de tentar novamente.
Aviso:
Antes de usar a lâmpada, leia atentamente este manual para garantir o uso e manutenção adequados.
As crianças devem usar este produto sob supervisão e orientação de um adulto.
Por favor, não desmonte o produto por conta própria.
Por favor, não modifique o produto por conta própria.
Evite a exposição direta aos olhos.

HU ZSEBLÁMPA

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A nagy fényerő mód bekapcsolásához nyomja meg a hátsó gombot. Finoman érintse meg a kapcsolót a működési módok beállításához. A lámpa kikapcsolásához az összes üzemmódon végig kell mennie.

MŰSZAKI ADATOK

Lámpagyöngyök	5 W-os LED
Szükséges elemek	3 db AAA
CCT (Állítható színhőmérséklet)	/
Méretek	127 x 35 x 27 mm (hosszúság x szélesség x magasság)

FIGYELMEZTETÉSEK

Használati utasítás:
- A világítási üzemmódok közötti váltásról a tájékoztató a használati útmutatóban található.
- Ne használja a terméket szélsőségesen hideg (-10°C alatti) vagy szélsőségesen meleg (60 °C feletti) környezetben.
Energiaellátás:
- A termék 3 db AAA elemmel működik.
- Ügyeljen arra, hogy az elemek megfelelően legyenek behelyezve, és hogy a pozitív és a negatív érintkezők megfelelő helyen legyenek.
Karbantartás:
- Ha hosszú ideig nem használja, vegye ki az elemeket a tárolásból.
Hibaelhárítás:
Ha a lámpa nem működik megfelelően, tegye a következőket:
Próbálja meg többször megnyomni a kapcsológombot.
Ellenőrizze, hogy nincs-e a lámpában víz. Ha igen, szárítsa meg, mielőtt megpróbálná újra bekapcsolni.
Figyelmeztetés:
A lámpa használata előtt a megfelelő használat és karbantartás érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.
A gyermekek a terméket felnőtt felügyelete és irányításával használhatják.
Kérjük, ne szerelje szét a terméket.
Kérjük, ne módosítsa a terméket.
Kerülje a közvetlen szembe világitást!