AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL
TRAVELLING KETTLE

MODEL: 10O1S4HSE

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

CONTENT

EN 1-5
ES 6-10
PL 11-14
IT 15-19
DE 20-24
NL 25-29
FR 30-32
PT 33-37
HU 38-42
SK 43-47
SV 48-52
CS 53-57
EL 58-63
RO 64-68
DA 69-73
NO 74-78

EN

General Safety Instructions

- Before using, this kettle, please read the instruction Manual carefully.
- Keep the instruction manual, guarantee certificate, the sales receipt and if possible packaging. Please keep the carton with all inner packaging.
- This appliance is intended exclusively for private and not for commercial use
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket-outlet when you leave the room, before you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Switch off the kettle before cleaning the kettle.
- Keep the kettle out of the reach of children. Do not allow children to operate the kettle. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle is operating properly if there is damage of any kind or if the kettle is not operating correctly, stop using it and contact your local dealer immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel can repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges and the like.
- Use only original accessories, as the use of incorrect incompatible products
- Do not use the kettle outdoors.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- Do not use the kettle if it has been placed in a water or any liquid or come in contact with liquid. Do not handle the kettle with wet or moist hands. If the kettle has been dropped into water, remove the main plug from the socket immediately.
- DO NOT touch the contents of the kettle. Do not touch the hot surface of the kettle body after boiling.
- Use the kettle only for its intended purpose.
- Do not use the kettle for anything other than intended.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle is operating properly if there is damage of any kind or if the kettle is not operating correctly, stop using it and contact your local dealer immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel can repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges and the like.
- Use only original accessories, as the use of incorrect incompatible products
- Do not use the kettle outdoors.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- Do not use the kettle if it has been placed in a water or any liquid or come in contact with liquid. Do not handle the kettle with wet or moist hands. If the kettle has been dropped into water, remove the main plug from the socket immediately.
- DO NOT touch the contents of the kettle. Do not touch the hot surface of the kettle body after boiling.
- Use the kettle only for its intended purpose.
- Do not use the kettle for anything other than intended.

Special Safety Instructions for the Kettle

- Use only cold water when filling the device.
- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Switch the kettle off before removing it from the base. Always ensure that the lid is tightly closed.
- The base and exterior of the kettle must keep dry.
- Kettle body used must match with the kettle base.

First Use of the Kettle

- Before using the kettle for the first time, fill the kettle with water and boil it twice without any additives.

1. Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.
2. Place the kettle on the base.
3. Electrical connection
   - Check whether the electrical voltage which you intend to use is the same as that on the rating plate. Details can be found on the label on the base of the kettle.
   - Only connect the kettle to a properly installed 220-240V 50/60Hz socket.
4. Switch the kettle to position "1". The control lamp on the kettle switches on. Wait for the water to boiling.
5. After boiling, the kettle switches off automatically. Switch the kettle to position "0" to switch electricity supply. Do not open the lid when pouring.

If the kettle is overfilled ,boiling water may be ejected.

6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments.

Cleaning
Always remove the plug from the mains supply before cleaning the kettle.

The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives. Dry the kettle and buffer it twice without any additives.

Power Supply:
220-240V~ 50/60Hz 550-650W

How To Care For Your Kettle

Wipe the exterior of the kettle with a soft damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with a little washing up liquid. Do not use abrasive cleaning pads or powders. Never immerse the kettle in water or other liquids.

From time to time depending on the nature of the water supply, a boiled scale deposit is naturally formed in the kettle. Descaling is necessary as the scale deposits may reduce the heating efficiency. The amount of boiled scale deposited and subsequently the need to clean or descale depends entirely on the water hardness in your area and the frequency with which the kettle is used. The kettle should be descaled when it is about 1/4 full of scale deposits. To descale, pour a strong descaling solution into the kettle and fill to your drink. Therefore, the kettle should be descaled periodically, as detailed below.

Descaling

Descale kettle regularly.

With normal use at least twice a year.

1. Fill the kettle with 1/2 cup (125ml) or a mixture of ordinary vinegar and water in proportion 1:2. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.

2. Let the mixture remain inside the kettle overnight.
3. Discard the mixture the next morning.
4. Fill the kettle with clean water up to "max" mark and boil it.
5. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar.
6. Rinse the filter and inside of the kettle with clean water.
7. Do not touch the filter when the water is hot.
8. Dry the outside and inside of the kettle with a cloth with soap in detergent to wipe the filter. Do not use corrosive detergent

New bought kettle have a kind of light smell which will disappear after boiling water for several times. It is normal and not harmful to your health.

WARRANTY: 2 YEARS

ES

Primer uso del hervidor de agua

- Antes de utilizar el hervidor de agua por primera vez, lleve el hervidor a ebullición y tire el agua sin usar en ningún tipo de aditivos.

1. Llene el hervidor de agua. No llene demasiado. Utilice el indicador de nivel de agua.
2. Coloque el hervidor de agua en la base.
3. Conexión eléctrica
   - Asegúrese si la tensión eléctrica que va a utilizar es la misma que la del hervidor. Los detalles se pueden encontrar en la etiqueta de la base del hervidor.
   - Conecte el hervidor a un bien instalado con toma de corriente de 220-240V 50/60Hz.
4. Encienda el hervidor de agua girando "1". La lámpara de control en el indicador de agua muestra que se hierve el agua.
5. Después de hervir, el hervidor se apaga automáticamente.

Desconecte el hervidor de agua de la red eléctrica. No abra la tapa cuando se hierve el agua.

6. Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
   - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
   - Casas de la granja;
   - Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
   - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Limpieza

Retire siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar el hervidor.

Limpie el exterior del hervidor, si es necesario, con un paño ligeramente húmedo sin aditivos. Seque el hervidor y pula el exterior dos veces sin ningún tipo de aditivos.

Fuente de alimentación: 220-240V~ 50/60Hz 550-650W

Mantenimiento del hervidor

Limpiar el exterior del hervidor con un paño suave y húmedo o con una esponja. Retire las manchas difíciles con un paño humedecido en una solución jabonosa suave. No utilice almohadillas abrasivas ni polvos. Nunca sumerja el hervidor en el agua u otros líquidos.

De vez en cuando, debido a las características de agua, se depositan incrustaciones de cal en el hervidor. La descalcificación es necesaria, ya que los depósitos de cal pueden disminuir la eficiencia de calentamiento. La cantidad de manchas dependerán de calidad del agua y de la frecuencia de uso del aparato. Las manchas no son perjudiciales para la salud humana, pero pueden afectar el sabor del agua. Por lo tanto, el hervidor debe ser limpiado periódicamente según las siguientes indicaciones.

Descalcificación

Realizar la descalcificación del hervidor regularmente. Si lo usa con normalidad, realice la descalcificación como mínimo 2 veces al año.

1. Llene el hervidor hasta el indicador "Max" con una mezcla de 2 medidas de agua por una de vinagre. Encienda el hervidor de agua y espere a que el hervidor se apague automáticamente.
2. Dejar reposar la mezcla por 12 horas dentro del hervidor.
3. Deseche el agua con vinagre.
4. Llene el hervidor de agua hasta la marca "max" y hervirla.
5. Enjuague bien la jarra y el filtro con agua limpia.
6. No toca el filtro cuando el hervidor está caliente.
7. Para prevenir la presencia de manchas y residuos en el filtro, usar un paño mojado con solución jabonosa. Este detergentes corrosivos.

Los hervidores nuevos pueden desprender ciertos olor que desaparecerán después de hervir varias veces y no es perjudicial para la salud humana.

GARANTÍA: 3 AÑOS

PL

Pojemność instrukcja bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem czajnika, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Należy przechowywać instrukcję obsługi, certyfikat gwarancyjny, paragon, jeśli to możliwe, również oryginalne opakowanie czajnika.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy czajnik nie jest używany, przed odłączeniem przewodu zasilającego, przed dodaniem lub usunięciem części, przed czyszczeniem i przed pierwszym użyciem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci, to nie oznacza, że dzieci mogą się nim bawić.
- Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Używanie czyszczenie użytkownika jest możliwe przez dzieci powyżej 8 roku życia pod nadzorem.
- Regularnie sprawdzaj czajnik i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy czajnik działa prawidłowo, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań używać i skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać czajnika, tylko wykwalifikowany personel może naprawić czajnik.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki gazowe, elektryczne, płyty grzejne, otwarty ogień, piekarniki, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, grille, itp.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, ponieważ użycie niekompatybilnych produktów może uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj czajnika na zewnątrz.
- Podstawa i obudowa czajnika nie są wodoodporne, należy chronić przed wilgocią.
- Nie używaj czajnika, jeśli był przepełniony wodą, nadmiar wody może spowodować wyciek wrzącej wody.
- Nie dotykaj gorących powierzchni zaraz po gotowaniu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Używanie czyszczenie użytkownika jest możliwe przez dzieci powyżej 8 roku życia pod nadzorem.
- Regularnie sprawdzaj czajnik i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy czajnik działa prawidłowo, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań używać i skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać czajnika, tylko wykwalifikowany personel może naprawić czajnik.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki gazowe, elektryczne, płyty grzejne, otwarty ogień, piekarniki, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, grille, itp.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, ponieważ użycie niekompatybilnych produktów może uszkodzić urządzenie.
- Nie używaj czajnika na zewnątrz.
- Podstawa i obudowa czajnika nie są wodoodporne, należy chronić przed wilgocią.
- Nie używaj czajnika, jeśli był przepełniony wodą, nadmiar wody może spowodować wyciek wrzącej wody.
- Nie dotykaj gorących powierzchni zaraz po gotowaniu.

Pierwsze użycie czajnika

- Przed pierwszym użyciem czajnika należy zagotować wodę i wylać ją, nie dodawać żadnych dodatków.

1. Napełnij czajnik do poziomu "MAX" dużą ilością wody. Nie napełniaj za dużo. Użyj wskaźnika poziomu wody.
2. Umieść czajnik na podstawie.
3. Podłącz do gniazdka
   - Sprawdź, czy napięcie elektryczne, które może być używane jest takie samo, jak w na etykiecie. Które jest na dnie czajnika.
   - Podłącz czajnik czajnika do prawidłowo zainstalowanego gniazdka do 220-240V 50 / 60Hz.
4. Włącz czajnik do pozycji "1". Lampka kontrolna na czajniku włączy się. Poczekaj, aż woda się zagotuje.
5. Po przegotowaniu wody, czajnik wyłącza się automatycznie.

Odłącz czajnik od prądu.

Nie otwieraj pokrywy podczas gotowania się wody.

6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu i podobnych zastosowań, takich jak:
   - Czajnik jest tylko do użytku z włączoną podstawką elektryczną.
   - Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowań, takich jak:
   - dla personelu kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
   - Przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkaniowego;
   - Czyszczenie

Przed czyszczeniem czajnika należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Obudowę zewnętrzną czajnika powinna być czyszczona lekką wilgotną szmatką bez dodatków chemicznych. Wytrzeć wapnia mogą być wytrzeszcze do czyszczenia. Wytrzeć czajnik i wypolerować go dwukrotnie bez dodatków.

Zasilanie:
220-240V~ 50/60Hz 550-650W

Jak dbać o czajnik

Wytrzyj zewnętrzną część czajnika miękką, wilgotną szmatką lub gąbką. Usuń uporczywe plamy za pomocą szmatki zwilżonej niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie używaj ścierek czy środków czyszczących.Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innych płynach.

W zależności od jakości wody w Twojej okolicy, z czasem w wodą w kranie, na płycie grzewczej może znajdować się kamień. Osad ten może zmniejszyć wydajność grzania, przegotowaną wodę lub zmniejszyć wydajność czajnika. Regularnie usuwaj osad, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Odkamienianie

Należy regularnie użytkowany co najmniej dwa razy w roku.

1. Napełnij czajnik do poziomu "MAX" dużą ilością octu i wody w proporcji 1:2. Włącz czajnik i poczekaj, aż zagotuje się i wyłączy się automatycznie. Nie otwieraj pokrywy ze wskaźnikiem.
2. Pozostaw roztwór na całą noc.
3. Wylej mieszaninę następnego ranka.
4. Napełnij czajnik czystą wodą aż do poziomu „max" i zagotuj wodę.
5. Wylej przegotowaną wodę w celu usunięcia pozostałości kamienia i octu.
6. Przepłucz filtr i wewnątrz czajnika czystą wodą.
7. Do not dotykać filtra, gdy woda jest gorąca.
8. Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część czajnika w filtrze, użyj miękkiej szmatki z detergentu. Nie należy stosować agresywnych detergentów

Nowy zakupiony czajnik może mieć lekki zapach, który zniknie po zagotowaniu wody kilka razy. Jest to normalne i nie szkodliwe dla zdrowia.

Gwarancja: 2 lata

IT

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Prima di usare questo bollitore, legare attentamente il manuale di istruzioni.
- Conservare il manuale di istruzioni, certificato di garanzia, la ricevuta di acquisto e, se possibile, il materiale di imballaggio.
- Questo bollitore è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per uso commerciale.
- Spegnere il bollitore e staccare la spina dalla presa di corrente, prima di versare l'acqua, prima di aggiungere o rimuovere parti e prima di pulirlo. Quando si scollega il cavo di alimentazione dal bollitore, afferrare e tirare la spina e non il cavo / via cavo.
- Spegnete il bollitore prima di pulire il bollitore.
- Tenere il bollitore fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare bambini a utilizzare il bollitore.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza purché sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Verificare il bollitore e il cavo / via cavo regolarmente per danni. Verificare che il bollitore e funziona correttamente, se è danneggiato in qualche modo o se il bollitore non funziona correttamente, smettere di usare il bollitore e scollegarlo immediatamente.
- Non tentare di riparare il bollitore da soli, solo personale autorizzato e qualificato può riparare questo bollitore.
- Tenere il bollitore e il / cavo / cavo lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, acqua, umidità, bordi affilati e simili.
- Utilizzare solo accessori originali, non collegare prodotti incompatibili.
- Non utilizzare il bollitore all'esterno.
- La base e l'esterno del bollitore non sono resistenti all'acqua, tenerlo asciutto in ogni momento.
- Non utilizzare il bollitore se è stato posto in acqua o altri liquidi o venire a contatto con il liquido. Non maneggiare la caldaia con le mani bagnate o umide. Nel caso il bollitore cadesse in acqua, rimuovere la spina dalla presa principale immediatamente.
- NON toccare il contenuto del bollitore.
- Utilizzare il bollitore solo per lo scopo previsto.
- Il bollitore è solo per essere utilizzato con il supporto fornito.
- Se il / uno di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o ad una persona qualificata al fine di evitare situazioni pericolose.
- Attenzione: se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulsa.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza purché sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Verificare il bollitore e il / cavo / via cavo regolarmente per danni. Verificare che il bollitore e funziona correttamente, se è danneggiato in qualche modo o se il bollitore non funziona correttamente, smettere di usare il bollitore e scollegarlo immediatamente.
- Non tentare di riparare il bollitore da soli, solo personale autorizzato e qualificato può riparare questo bollitore.
- Tenere il bollitore e il / cavo / cavo lontano da fonti di

DE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme dieses Wasserkocher, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, Garantieschein, Kaufbeleg und wenn möglich die Verpackung auf. Bewahren Sie den Karton mit den inneren Verpackung.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Stecknder, wenn der Wasserkocher nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Wasser einfüllen oder ausgießen, vor dem Reinigen, vor dem Aufsetzen oder Abnehmen von Teilen und vor dem ersten Gebrauch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Prüfen Sie Wasserkocher und Kabel / Kabel regelmäßig auf Schäden. Prüfen, ob der Wasserkocher und wenn der Wasserkocher nicht ordnungsgemäß

NL

Algemene veiligheidsinvoorschriften

- Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de handleiding, garantiebewijs, de kassabon en het kartonnen doos met de binnenste verpakking.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Wanneer de waterkoker niet in gebruik is dan hoort de stekker uit het stopcontact te zijn.
- Trek nooit aan de snoer, altijd de stekker.
- Schakel de waterkoker uit voordat u het schoonmaakt te zijn.
- Houdt de ketel buitenbereik van kinderen. Ten alle tijden moet kinderen niet toegestaan om met de ketel te spelen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en die gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Controleer de waterkoker en het snoer / kabel regelmatig op beschadigingen. Controleer ook of de waterkoker goed werkt. Als de waterkoker of het snoer of de ketel enige schade vertoont, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw leverancier.
- Probeer de ketel niet zelf te repareren, alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag deze ketel te repareren.

FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité générales

- Avant la mise en service de ce dispositif s'il vous plait lire attentivement le mode d'emploi.
- Toujours retirer la fiche de la prise lorsque l'appareil ne l'utilisez pas, lors de la fixation des pièces accessoires, avant le nettoyage et lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Pour protéger les enfants contre les risques liés à leur propre sécurité, ne les laissez jamais seul.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lors de la mise en service et lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles soient conscients des dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil lui-même présentent des dommages visibles ou s'il présente des signes de fonctionnement défectueux ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Dans ce cas, veuillez contacter le service après-vente.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil vous-même. Pour votre sécurité, faites réparer l'appareil uniquement par un technicien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables