

## EN Installation steps:

1. Fix the expansion anchor to the wall.
2. Secure the mounting plate to the wall using self-tapping screws.
3. Connect the positive and negative terminals of the lamp's electrical wire to the corresponding wires in the location.
4. Move the light fixture to the mounting plate.
5. Use mounting plate screws to connect the lamp body to the mounting plate and secure it.
6. Install the fabric lampshade on the full-threaded lampholder.
7. Twist the lamp shade ring plate.
8. Install the light source.

## ES Pasos de la instalación:


1. Fije el anclaje de expansión a la pared.
2. Fije la placa de montaje a la pared con tornillos.
3. Conecte los terminales positivo y negativo del cable de la lámpara a la toma correspondiente.
4. Coloque la lámpara en la placa de montaje.
5. Utilice los tornillos de la placa de montaje para conectar el cuerpo de la lámpara a la placa de montaje y fijarlo.
6. Instale la tulipa de tela en el portalámparas de rosca.
7. Gire la placa del anillo de la tulipa de la lámpara.
8. Instale la fuente de luz.

## PL Instalacja:

1. Przymocuj kołek rozporowy do ściany.
2. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.
3. Podłącz dodatni i ujemny zacisk przewodu elektrycznego lampy do odpowiednich przewodów w lokalizacji.
4. Przenieś oprawę oświetleniową na płytę montażową.
5. Za pomocą wkrętów do płyty montażowej połącz korpus lampy z płytą montażową i zabezpiecz go.
6. Zamontuj klosz z tkaniny na oprawce z pełnym gwintem.
7. Przekręć płytkę pierścieniową klosza.
8. Zainstaluj źródło światła.

## IT Fasi di installazione:

1. Fissare l'ancora a espansione alla parete.
2. Fissare la piastra di montaggio alla parete utilizzando viti autofilettanti.
3. Collegare i cavi elettrici della lampada ai poli positivo e negativo corrispondenti.
4. Posizionare la lampada sulla piastra di montaggio.
5. Utilizzare le viti della piastra di montaggio per fissare saldamente il corpo della lampada alla piastra.
6. Applicare il paralume in tessuto al portalam-pada a filettatura completa.
7. Ruotare la piastra dell'anello del paralume.
8. Installare la sorgente luminosa



EN : OFF  
 ES : APAGADO  
 PL : WYŁ.  
 IT : OFF (SPENTO)  
 DE : AUS

NL : UIT  
 FR : OFF  
 PT : DESLIGAR  
 HU : OFF (KI)



EN : ON  
 ES : ENCENDIDO  
 PL : WŁ.  
 IT : ON (ACCESO)  
 DE : EIN

NL : AAN  
 FR : ON  
 PT : LIGAR  
 HU : ON (BE)

## DE Installationsschritte:

1. Befestigen Sie den Spreizdübel an der Wand.
2. Befestigen Sie die Montageplatte mit selbstschneidenden Schrauben an der Wand.
3. Verbinden Sie den Plus- und Minuspol des elektrischen Kabels der Leuchte mit den entsprechenden Drähten an der Stelle.
4. Bringen Sie die Leuchte auf der Montageplatte an.
5. Verwenden Sie die Schrauben der Montageplatte, um den Lampenkörper mit der Montageplatte zu verbinden und zu sichern.
6. Setzen Sie den Lampenschirm aus Stoff auf die Fassung mit Vollgewinde.
7. Drehen Sie die Ringplatte des Lampenschirms.
8. Installieren Sie die Lichtquelle.

## NL Installatiestappen:

1. Bevestig het expansieanker aan de muur.
2. Bevestig de montageplaat aan de muur met zelftappende schroeven.
3. Sluit de positieve en negatieve aansluitingen van de elektrische draad van de lamp aan op de overeenkomstige draden op de locatie.
4. Breng de armatuur aan op de montageplaat.
5. Gebruik montageplaatschroeven om de lampbehuizing op de montageplaat te bevestigen en vast te zetten.
6. Monteer de stoffen lampenkap op de lamphouder met volledige schroefdraad.
7. Draai de ringplaat van de lampenkap.
8. Installeer de lichtbron.

## FR Étapes d'installation :

1. Fixez la cheville à expansion au mur.
2. Fixez la plaque de montage au mur à l'aide de vis autotaraudeuses.
3. Connectez les bornes positive et négative du fil électrique de la lampe aux fils correspondants.
4. Déplacez le luminaire sur la plaque de montage.
5. Utilisez les vis de la plaque de montage pour connecter le corps de la lampe à la plaque de montage et fixez-la.
6. Installez l'abat-jour en tissu sur la douille à filetage.
7. Tournez l'anneau de l'abat-jour.
8. Installez la source lumineuse.

## PT Passos de instalação:

1. Fixe a bucha de expansão na parede.
2. Prenda a placa de montagem na parede usando parafusos autorroscantes.
3. Conecte os terminais positivo e negativo do fio elétrico da lâmpada aos fios correspondentes no local.
4. Mova a luminária para a placa de montagem.
5. Use os parafusos da placa de montagem para conectar o corpo da lâmpada à placa de montagem e prenda-o.
6. Instale o abajur de tecido no porta lâmpada de rosca completa.
7. Gire a placa do anel do abajur.
8. Instale a fonte de luz.

## HU A felszerelés lépései:

1. Helyezze be a műanyag tipliket a falba.
2. Erősítse fel tartókonzolt a falra önmetsző csavarokkal.
3. Csatlakoztassa a lámpa elektromos vezetékének pozitív és negatív érintkezőit a megfelelő vezetékekhez a felszerelés helyén.
4. Helyezze a lámpát a tartókonzolra.
5. A tartókonzol csavarjaival csatlakoztassa a lámpát a tartókonzolhoz, és rögzítse.
6. Szerelje fel a textil lámpaburát a menetes lámpatartóra.
7. Csavarja el a lámpabúra kör alakú alsó részét.
8. Helyezze be az izzót.



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)  
MADE IN CHINA

