



## ΕΛ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

### ΟΔΗΓΙΕΣ

- Το επιτραπέζιο φωτιστικό πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του εύρους τάσης 220V-240V~.
- Μην χρησιμοποιείτε το φωτιστικό γραφείου για μεγάλο χρονικό διάστημα με τάση πάνω από 240V~.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε έρημο περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε μπάνια ή σε περιβάλλοντα με διαβρωτικά αέρια ή υγρή υγρασία.
- Το επιτραπέζιο φωτιστικό δεν πρέπει να γέρνει σε γυνία μεγαλύτερη από 6 μοιρές κατά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε το επιτραπέζιο φωτιστικό κοντά σε εύφλεκτα σύλικα, σε άμεσο ήλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε δίνια ή αλκαλικά καθαριστικά για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογές πολλαπλών λειτουργιών.
- Αποσύνδεστε το επιτραπέζιο φωτιστικό από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυνάρμολογήσετε το επιτραπέζιο φωτιστικό για να το επισκευάσετε.
- Το καλώδιο εξόδου δεν πρέπει να μπερδεύεται ή να μαζεύεται κατά τη χρήση. Αφήστε το καλώδιο να επεκταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ξειδικευμένο στόμιο για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
- Εάν η πηγή φωτός στο εσωτερικό του λαμπτήρα υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ξειδικευμένο στόμιο για την αποφυγή κινδύνων.
- Αποσύνδεστε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση.

ΑΝΑΤΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:



## RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

### INSTRUCȚIUNI

- Lampa de masă trebuie utilizată în intervalul de tensiune de 220V-240V~.
- Nu utilizați lampa de birou pentru o perioadă lungă de timp peste tensiunea de 240V~.

### INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest produs este adecvat numai pentru utilizare în interior, în medii uscate. Nu folosiți în bâi sau în medii cu gaze corozive sau cu umiditate ridicată.
- Lampa de masă nu trebuie să fie înclinată la mai mult de 6 grade în timpul utilizării.
- Nu așezați lampa de masă lângă materiale inflamabile, în lumina directă a soarelui sau lângă surse de căldură.
- Nu utilizați produse de curățare acide sau alcaline pentru a curăța suprafața produsului.
- Nu utilizați un adaptor multifuncțional.
- Scoateți lampa de masă din priză atunci când nu se va utiliza pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu încercați să dezasamblați lampa de masă pentru a o repara.
- Cablul de ieșire nu trebuie să se încurce și nici să se înfășoare în timpul utilizării. Lăsați cablul să se extindă în mod natural.
- Dacă se produce vreo anomaliă în timpul utilizării (cum ar fi fum sau mirosuri ciudate), scoateți imediat cablul de alimentare din priză.
- Dacă firul sau cablul extern al lămpii este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoana calificată, pentru a evita pericole.
- Dacă sursa de lumină din interiorul lămpii este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de producător, de agentul său de service sau de persoana calificată, pentru a evita pericole.
- Deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de instalare.

CONSULTAȚI URMĂTOAREA SCHEMĂ DE INSTALARE:



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1  
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962  
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM  
MADE IN CHINA

