

EN LED reading lamp manual

Thank you for buying AIGOSTAR reading table lamp. Please read this manual carefully before operating your product.

- Do not disassemble the product and repair it by yourself.
- Do not wipe the surface of the lamp with acid or alkaline detergent.
- Do not touch the lamp with wet hands or a wet cloth.

Functions and features

- Touch dimming functions, three lighting settings can be adjusted.
- Adopting high-brightness LED lamp beads, illuminating with bright and soft light after special optical processing.
- High luminous intensity, the distance between the lampshade and the desk surface is 30cm and within the vertical illumination up to 600lx.
- High luminous efficiency.

Package contents

- One LED table lamp
- One table lamp instruction manual
- One LED control device

Important notes

- Do not shake the lampshade and the elbow pipe, and adjust the lamp gently.
- The light source of this lamp is not replaceable. Once the light source needs to be replaced, the whole lamp shall be replaced.
- Do not look the light source directly from a distance less than 0.5m for a long time.

Attention


- This table lamp is Class III luminaire, and it can only be used with the equipped LED control device. The lamp can only be used with DC9V power supply. Please make sure the voltage used matches that of the lamp.
- Do not modify the product without permission, otherwise it might be damaged.

Product specifications

Main parameter				
Model	Working voltage	Max power	Luminaire class	LED color temperature
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Class III	4000K


Operating instructions

1. Take out the lamp, adjust the connecting rod to your desired angle of the lamp.
2. Connect the LED control device with equipped connecting line to the MICRO USB port(power supply input port), and then plug the LED control device into the suitable power socket. After connecting the LED control device, touch the key gently, and the lamp will light on; Touch this button again to adjust the brightness among three settings (high brightness - medium brightness - low brightness).



Safe range of use

The flexible soft pipe can be adjusted by multi-angle and directions



Frequently questions and solutions

The light does not work/does not flash

Possible causes:

- 1.The power socket is not put through.
- 2.The LED control device is not properly connected.
- 3.The DC plug and the DC lamp base are loosely connected.

Solutions:

- 1.Check if the power supply is normal.
- 2.Check the LED control device has been properly connected.
- 3.Check the DC plug and the DC lamp base are securely connected.

After checking above problems, if the table lamp still does not work, please do not disassemble the housing and fix it by yourself but contact with local dealer to repair.



Cautions for the table lamp

- 1.The table lamp for indoor use only.
- 2.Do not use the table lamp in humid environment.
- 3.Do not wipe the surface of the lamp with acid or alkaline detergent.
- 4.Please unplug the power adapter if not using for a long time.
- 5.Do not disassemble the product and repair it by yourself.
- 6.Do not place the product in direct sunlight or near a heat source.
- 7.Do not place the table lamp near flammable materials.
- 8.Do not place the lamp on an uneven surface or on an incline of more than 6 degrees.
- 9.Do not place the lamp in soft or flammable places.
- 10.Do not insert metal pieces or flammable materials into the small gap of the lamp.
- 11.Unplug the plug immediately if the lamp emits smoke or an unusual smell.
- 12.Please do not touch the plug with wet hands.
- 13.The lamp output wire should not be knotted during use, it should be stretched naturally.
- 14.Please do not use multi-functional socket adapter.
- 15.If the external power cord is damaged, please do not use the lamp and contact with the nearby dealer for replacement.

ES Manual para lámpara LED de lectura

Gracias por comprar la lámpara de lectura de mesa AIGOSTAR. Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

- No desmonte el producto y no lo repare usted mismo.
- No limpie la superficie de la lámpara con ácido o el detergente alcalino.
- No toque el producto con las manos mojadas ni con un paño húmedo.

Funciones y características del producto

- Funciones de atenuación táctil, se puede elegir entre tres configuraciones de iluminación.
- Adopta lámparas LED de alto brillo, que iluminan con luz brillante y suave tras un procesamiento óptico especial.
- Alta intensidad lumínica, la distancia entre la pantalla y la superficie del escritorio es de 30 cm y en la iluminación vertical de hasta 600 lx.
- Alto rendimiento lumínico.

Lista de componentes del paquete

- Una lámpara de mesa LED
- Un manual de instrucciones del producto
- Un dispositivo de control del LED

Notas importantes

- No sacuda la pantalla ni el tubo y tenga cuidado al ajustar la lámpara.
- La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar. Cuando necesite reemplazar la fuente de luz deberá reemplazar la lámpara completa.
- No mire directamente a la fuente de luz a una distancia inferior a 0,5 m durante demasiado tiempo.

Atención


- La lámpara de mesa pertenece a la clase III de luminarias, y sólo puede utilizarse con una fuente de alimentación DC5V. Asegúrese de que el voltaje utilizado esté dentro del rango requerido por la lámpara.
- No modifique el producto sin permiso, de lo contrario podría dañarlo.

Especificaciones de producto

Parámetros principales				
Modelo	Voltaje de funcionamiento	Potencia máxima	Clase de luminaria	Temperatura de color del LED
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Clase III	4000K


Instrucciones de funcionamiento

1. Saque la lámpara y ajuste la conexión de la luz al ángulo que desee
2. Conecte el dispositivo de control del LED al puerto MICRO USB (puerto de entrada de la fuente de alimentación) de la lámpara con el cable provisto, luego enchufe el dispositivo de control del LED a una toma de corriente adecuada. Después de conectar el dispositivo de control del LED, toque suavemente el botón para encender la lámpara, tóquelo de nuevo para elegir entre tres configuraciones de brillo (alto - medio - bajo).



Rango de uso seguro

El tubo suave y flexible se puede ajustar en varios ángulos y direcciones.



Preguntas frecuentes y soluciones

La luz no funciona/parpadea

Causas posibles:

- 1.La toma de corriente no está bien colocada.
- 2.El dispositivo de control del LED está bien conectado.
- 3.La clavija CC y la base de la lámpara CC están conectadas sin apretar.

Soluciones:

- 1.Compruebe si el suministro de energía es normal o no.
- 2.Compruebe que el dispositivo de control del LED está bien conectado.
- 3.Compruebe que el enchufe CC y la base de la lámpara CC están bien conectados.

Tras comprobar los problemas anteriores, si la lámpara de mesa sigue sin funcionar, no desmonte la carcasa y ni la arregle usted mismo, y póngase en contacto con un distribuidor local para repararla.



Precauciones para la lámpara de mesa

- 1.Esta lámpara de mesa es solo para uso en interiores.
- 2.No utilice la lámpara de mesa en ambientes húmedos.
- 3.No limpie la superficie de la lámpara con ácido o el detergente alcalino.
- 4.Desenchufe el adaptador de la corriente si no la va a usar durante mucho tiempo.
- 5.No desmonte el producto y no lo repare usted mismo.
- 6.No coloque el producto directamente a la luz del sol o cerca de fuentes de calor.
- 7.No coloque la lámpara de mesa cerca de materiales inflamables.
- 8.No coloque la lámpara sobre una superficie irregular o en un plano inclinado 6 grados mayor del plano horizontal.
- 9.No coloque la lámpara en lugares blandos o inflamables.
- 10.No introduzca piezas metálicas ni materiales inflamables en la pequeña hendidura de la lámpara.
- 11.Desenchufe la toma de corriente inmediatamente cuando vea que la lámpara emite humos o tiene un olor inusual.
- 12.No toque el enchufe con las manos mojadas.
- 13.El cable de salida de la lámpara no debe enredarse durante el uso, asegúrese de se extienda de manera natural.
- 14.No utilice un adaptador de enchufe multifuncional.
- 15.Si el cable de alimentación externo está dañado, no utilice la lámpara y póngase en contacto con el distribuidor más cercano para sustituirlo.

PL Lampa do czytania LED instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy stołowej do czytania AIGOSTAR. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

- Nie należy demontować produktu i naprawiać go samodzielnie.
- Nie należy przecierać powierzchni lampy kwasem lub detergentem alkalicznym.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami lub szmatką.

Funkcje i cechy produktu

- Funkcje ściemniania przez dotyk, możliwość regulacji trzech ustawień oświetlenia.
- Zastosowane wysokiej jasności diody LED, oświetlenie z jasnym i miękkim światłem po specjalnej obróbce optycznej.
- Wysoka intensywność światła, odległość między kloszem a powierzchnią biurka wynosi 30 cm i w pionie oświetlenie do 600 lx.
- Wysoka skuteczność świetlna.

Lista komponentów w opakowaniu

- Jedna lampa stołowa LED
- Jedna instrukcja obsługi produktu
- Jedno urządzenie sterujące LED

Ważne wskazówki

- Nie należy potrząsać kloszem ani rura kolankową, a podczas regulacji lampy należy zachować ostrożność.
- Źródło światła tej lampy jest niewymienialne. Gdy źródło światła wymaga wymiany, należy wymienić całą lampę.
- Nie należy patrzeć na źródło światła bezpośrednio z odległości mniejszej niż 0,5 m przez dłuższy czas.

Uwaga


- Lampa stołowa posiada oprawę oświetleniową klasy III i może być używana tylko z zasilaczem DC 5V. Należy upewnić się, że napięcie zasilania mieści się w wymaganym przez lampę zakresie.
- Nie należy modyfikować produktu bez zezwolenia, w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu.

Specyfikacja produktu

Główny parametr				
Model	Napięcie robocze	Maks. moc	Klasa oprawy	Temperatura barwowa LED
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Klasa III.	4000K


Instrukcja obsługi

- Wymij lampę, dostosuj korbówód do pożądanego kąta lampy.
- Podłącz sterownik LED z wyposażonym przewodem połączeniowym do portu MICRO USB (port wejściowy zasilania), a następnie podłącz sterownik LED do odpowiedniego gniazda zasilania. Po podłączeniu urządzenia sterującego LED delikatnie dotknij przycisku, a lampa zaświeci się; Dotknij tego przycisku ponownie, aby wyregulować jasność spośród trzech ustawień (wysoka jasność - średnia jasność - niska jasność).



Bezpieczny zakres stosowania

Elastyczna miękka rura może być regulowana pod wieloma kątami.



Częste pytania i rozwiązania

Światło nie działa/miga

Możliwe przyczyny:

- Lampa nie jest podłączona do gniazda zasilania.
- Urządzenie sterujące LED nie jest dobrze podłączone.
- Wtyczka DC i podstawa lampy DC są luźno podłączone.

Rozwiązania:

- Sprawdź, czy zasilanie jest normalne, czy nie.
- Sprawdź, czy urządzenie sterujące LED zostało dobrze podłączone.
- Sprawdź, czy wtyczka DC i podstawa lampy DC zostały dobrze podłączone.

Po sprawdzeniu powyższych problemów, jeśli lampa stołowa nadal nie działa, nie demontować obudowy ani naprawiać samodzielnie, i skontaktować się z lokalnym dostawcą w celu dokonania naprawy.



Środki ostrożności dotyczące lampy stołowej

- Lampa stołowa tylko do użytku wewnętrznego.
- Nie należy używać lampy stołowej w wilgotnym środowisku.
- Nie należy przecierać powierzchni lampy kwasem lub detergentem alkalicznym.
- Należy odłączyć zasilacz, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie należy demontować produktu ani naprawiać go samodzielnie.
- Nie należy umieszczać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródła ciepła.
- Nie należy umieszczać lampy stołowej w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy umieszczać lampy na nierównej powierzchni lub płaszczyźnie nachylonej o 6 stopni względem płaszczyzny poziomej.
- Nie należy umieszczać lampy w miękkich, łatwopalnych miejscach.
- Nie należy wkładać kawałków metalu ani materiałów łatwopalnych w małą szczelinę oprawy.
- Należy odłączyć lampę od gniazda natychmiast, gdy wystąpią jakieś problemy, takie jak palenie lub nietypowy zapach.
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Na przewodzie wyjściowym lampy nie powinno być węzłów podczas użytkowania, należy się upewnić, że przewód jest rozciągnięty naturalnie.
- Nie należy używać wielofunkcyjnego adaptera do gniazdek.
- Jeśli zewnętrzny przewód zasilający jest uszkodzony, nie używać lampy i skontaktować się z pobliskim sprzedawcą w celu wymiany.

IT Manuale d'uso Lampada da tavolo LED

Grazie per aver acquistato la lampada da lettura AIGOSTAR. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

- Non smontare il prodotto o provare a ripararlo da soli.
- Non pulire la superficie della lampada con detergenti acidi o alcalini.
- Non toccare il prodotto con mani o panni bagnati.

Funzioni e caratteristiche

- Interruttore touch: tre livelli di luminosità.
- Chip a LED ad alta luminosità: grazie a una speciale lavorazione, la luce è intensa ma morbida.
- Illuminamento elevato: tra luce e la superficie (30 cm) raggiunge 600 lx.
- Alta efficienza.

Contenuto della scatola

- Una lampada da tavolo LED
- Un manuale d'uso
- Un alimentatore

Note

- Non scuotere la testa o il braccio della lampada e prestare attenzione durante la regolazione.
- La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Una volta che la sorgente luminosa deve essere sostituita, l'intera lampada deve essere sostituita.
- Non fissare a lungo la sorgente luminosa da meno di 50 cm dalla stessa.

Attenzione


- Questo dispositivo rientra nella classe III e può essere utilizzata solo con alimentazione DC 5V. Assicurarsi che la tensione della presa sia la stessa della lampada.
- Non modificare il prodotto senza autorizzazione, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

Specifiche tecniche

Parametri principali				
Modello	Tensione	Potenza massima	Classe	Temperatura luce
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Class III	4000K


Istruzioni

- Togliere la lampada dalla scatola e regolare l'angolo di illuminazione secondo le proprie esigenze.
- Con il cavo in dotazione, collegare l'alimentatore alla porta Micro USB posta sulla lampada (ingresso alimentazione), quindi collegare l'alimentatore alla presa di corrente. Toccare leggermente il tasto di accensione per accendere la luce; toccare nuovamente per selezionare la luminosità, che passerà a ogni tocco da Alta a Media a Bassa.



Flessibilità di utilizzo

Il braccio flessibile può essere regolato in diverse direzioni e angolazioni.



Risoluzione dei problemi

La luce non funziona

Cause possibili:

- La spina non è inserita.
- L'alimentatore non è collegato bene.
- Il cavo non è inserito saldamente nella lampada.

Soluzione:

- Controllare che la spina sia correttamente inserita.
- Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente.
- Controllare che il cavo sia inserito saldamente nella lampada.

Dopo aver verificato e testato le soluzioni descritte sopra, se la lampada da tavolo continua a non funzionare, non smontare l'alloggiamento né cercare di ripararlo da soli, ma contattare il proprio rivenditore di riferimento per la riparazione.



Avvertenze

- La lampada da tavolo è destinata solo all'uso interno.
- Non utilizzare la lampada in un ambiente umido.
- Non pulire la superficie della lampada con detergenti acidi o alcalini.
- Scollare l'adattatore se non si ha intenzione di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Non smontare il prodotto e non ripararlo da soli.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
- Non posizionare la lampada da tavolo vicino a materiali infiammabili.
- Non posizionare la lampada su una superficie irregolare o su un piano inclinato di più di 6 gradi rispetto al piano orizzontale.
- Non posizionare la lampada in luoghi a rischio di incendio.
- Non inserire pezzi di metallo o materiali infiammabili all'interno della lampada.
- Scollare immediatamente dalla presa quando la lampada presenta anomalie quali, ad esempio, emissione di fumo o odore insolito.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Il cavo dell'alimentatore non deve essere annodato durante l'uso, quindi assicurarsi che il cavo sia esteso prima di utilizzarlo.
- Non collegare a un adattatore multiplo.
- Se il cavo di alimentazione esterno è danneggiato, non utilizzare la lampada e contattare il rivenditore più vicino per la sostituzione.

DE Betriebsanleitung LED-Leselampe

Vielen Dank, dass Sie sich für eine AIGOSTAR-Lesetischleuchte entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.


- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
- Wischen Sie die Lampenoberfläche nicht mit sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln ab.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder Tüchern.

Produktfunktionen und Eigenschaften

- Touch-Dimmfunktionen, drei Beleuchtungseinstellungen können eingestellt werden.
- LED-Lampenperlen mit hoher Helligkeit, leuchten mit hellen und weichen Licht nach spezieller optischer Verarbeitung.
- Hohe Lichtstärke, der Abstand zwischen dem Lampenschirm und der Tischoberfläche beträgt 30 cm und innerhalb der vertikalen Beleuchtung bis zu 600 lx.
- Hohe Lichtausbeute.

Packliste der Komponenten

- Eine LED-Tischleuchte
- Eine Produkt-Bedienungsanleitung
- Ein LED-Steuergerät



Wichtige Hinweise

- Schütteln Sie den Lampenschirm und das Winkelrohr nicht, und gehen Sie beim Einstellen der Lampe behutsam vor.
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Sobald die Lichtquelle ausgetauscht werden muss, ist die gesamte Lampe zu ersetzen.
- Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle in einem Abstand von weniger als 0,5 m.

Achtung


- Die Tischleuchte gehört zu den Leuchten der Klasse III und kann nur mit einer DC5 V-Spannungsversorgung betrieben werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung innerhalb des erforderlichen Bereichs der Leuchte liegt.
- Nehmen Sie keine unerlaubten Änderungen am Produkt vor, da es sonst beschädigt werden könnte.

Produktspezifikationen

Hauptparameter				
Modell	Betriebsspannung	Maximale Leistung	Klasse der Leuchte	LED-Farbtemperatur
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Klasse III	4000K


Betriebsanleitung

1. Nehmen Sie die Lampe heraus, stellen Sie die Verbindungsstange auf den gewünschten Winkel der Lampe ein.
2. Schließen Sie das LED-Steuergerät mit der mitgelieferten Verbindungsleitung an den MICRO-USB-Anschluss (Stromversorgungsanschluss) an, und dann stecken Sie das LED-Steuergerät in die entsprechende Steckdose. Nachdem Sie das LED-Steuergerät angeschlossen haben, berühren Sie die Taste leicht, und die Lampe leuchtet auf. Berühren Sie diese Taste erneut, um die Helligkeit zwischen drei Einstellungen (hohe Helligkeit - mittlere Helligkeit - niedrige Helligkeit) zu regulieren.



Sicherer Einsatzbereich

Das flexible weiche Rohr kann in mehreren Winkeln und Richtungen eingestellt werden.



Häufige Fragen und Lösungen

Das Licht funktioniert/blinkt nicht

Mögliche Ursachen:

1. Die Steckdose ist nicht eingeschaltet.
2. Das LED-Steuergerät ist nicht gut angeschlossen.
3. Der DC-Stecker und der DC-Lampenfuß sind lose verbunden.

Lösungen:

1. Prüfen Sie die Stromversorgung, ob sie normal ist oder nicht.
2. Prüfen Sie, ob das LED-Steuergerät richtig angeschlossen wurde.
3. Prüfen Sie, ob der DC-Stecker und der DC-Lampenfuß richtig angeschlossen wurden.

Wenn die Tischleuchte nach der Überprüfung der oben genannten Probleme immer noch nicht funktioniert, zerlegen Sie das Gehäuse nicht und reparieren Sie es nicht selbst, sondern wenden Sie sich an einen Händler vor Ort, um es zu reparieren.



Vorsichtsmaßnahmen für die Tischleuchte

1. Die Tischleuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Verwenden Sie die Tischleuchte nicht in einer feuchten Umgebung.
3. Wischen Sie die Lampenoberfläche nicht mit sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln ab.
4. Bitte ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
6. Legen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle.
7. Stellen Sie die Tischleuchte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.
8. Stellen Sie die Lampe nicht auf einer unebenen Oberfläche oder einer schiefen Ebene auf, die 6 Grad über der horizontalen Ebene liegt.
9. Stellen Sie die Lampe nicht an weichen, brennbaren Orten auf.
10. Stecken Sie keine Metallteile oder brennbaren Materialien in den kleinen Spalt der Leuchte.
11. Bitte ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie feststellen, dass die Lampe ein Problem hat, z. B. raucht oder ungewöhnlich riecht.
12. Bitte berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
13. Das Lampenausgangskabel sollte während des Betriebs nicht verknotet werden, und stellen Sie sicher, dass das Kabel natürlich verlängert werden muss.
14. Bitte verwenden Sie keinen multifunktionalen Steckdosenadapter.
15. Wenn das externe Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie die Lampe nicht und wenden Sie sich zum Austausch an den Händler in Ihrer Nähe.

NL LED leeslamp - HANDLEIDING

Dank u voor uw aankoop van de AIGOSTAR leestafellamp. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.


- Gelieve het product niet zelf te demonteren en te repareren.
- Veeg de buitenkant van de lamp niet af met een zuur of alkalisch reinigingsmiddel.
- Raak het product niet aan met natte handen.

Productfuncties en -kenmerken

- Touch-dimmfuncties, drie verlichtingsinstellingen kunnen worden aangepast.
- Maakt gebruik van LED-lampkralen met hoge helderheid, verlicht met helder en zacht licht na speciale optische verwerking
- Hoge lichtintensiteit, de afstand tussen de lampenkap en het bureau-oppervlak is 30 cm en binnen de verticale verlichting tot 600 lx.
- Hoge lichtopbrengst.

Lijst met onderdelen in de verpakking

- Eén LED tafellamp
- Eén producthandleiding
- Eén LED-bedieningsapparaat



Belangrijke aantekeningen

- Schud de lampenkap en de zwanenhalsbuis niet en wees voorzichtig bij het afstellen van de lamp.
- De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Zodra de lichtbron moet worden vervangen, moet de hele lamp worden vervangen.
- Kijk niet langdurig rechtstreeks in de lichtbron binnen een afstand van minder dan 0,5 m.

Let op


- De tafellamp behoort tot de Klasse III-armatuur en kan alleen worden gebruikt met een DC5V-voeding. Zorg ervoor dat de gebruikte spanning binnen het vereiste bereik van de lamp ligt.
- Wijzig het product niet zonder toestemming, anders kan het beschadigd raken.

Productspecificaties

Hoofdparameter				
Model	Werkspanning	Max. Vermogen	Armatuurklasse	LED-kleurtemperatuur
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Klasse III	4000K


Bedieningsvoorschriften

1. Haal de lamp eruit, stel de verbindingsstang af op de gewenste hoek van de lamp.
2. Sluit het LED-besturingsapparaat met uitgeruste verbindingslijn aan op de MICRO USB-poort (ingangspoort voor voeding) en steek vervolgens het LED-besturingsapparaat in het geschikte stopcontact. Na het aansluiten van het LED-besturingsapparaat, raakt u de knop voorzichtig aan en de lamp gaat aan; Raak deze knop nogmaals aan om de helderheid tussen drie instellingen aan te passen (hoge helderheid - gemiddelde helderheid - lage helderheid).



Veilig gebruiksbereik

De flexibele zachte buis kan in meerdere hoeken en richtingen worden aangepast.



Veelgestelde vragen en oplossingen

De verlichting werkt niet/knippert

Mogelijke Oorzaken:

1. Het stopcontact werkt niet goed.
2. Het LED-bedieningsapparaat is niet goed aangesloten.
3. De DC-stekker en de DC-lampvoet zijn losjes met elkaar verbonden.

Oplossingen:

1. Controleer of de voeding naar behoren werkt.
2. Controleer of het LED-bedieningsapparaat goed is aangesloten.
3. Controleer of de DC-stekker en de DC-lampvoet goed zijn verbonden.

Als de tafellamp na controle van bovenstaande problemen nog steeds niet werkt, demonteer dan de behuizing niet zelf en repareer deze niet zelf, maar neem contact op met de plaatselijke dealer voor reparatie.



Waarschuwingen voor de tafellamp

1. De tafellamp is alleen voor gebruik binnenshuis.
2. Gebruik de tafellamp niet in een vochtige omgeving.
3. Veeg de buitenkant van de lamp niet af met een zuur of alkalisch reinigingsmiddel.
4. Koppel de voedingsadapter los als u deze lange tijd niet gebruikt.
5. Gelieve het product niet zelf te demonteren en te repareren.
6. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de buurt van de warmtebron.
7. Plaats de tafellamp niet in de buurt van brandbare materialen.
8. Plaats de lamp niet op een oneffen oppervlak of een hellingsvlak dat 6 graden groter is dan het horizontale vlak.
9. Plaats de lamp niet op zachte, brandbare plaatsen.
10. Steek geen metalen stukken of brandbare materialen in de kleine opening van de verlichting.
11. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u merkt dat de lamp rook of een ongewone geur vrijgeeft.
12. Raak de stekker niet aan met natte handen.
13. Het lampsnoer mag tijdens gebruik niet worden geknoopt. Zorg ervoor dat de lamp in zijn normale lengte is uitgerold.
14. Gebruik geen multifunctionele stopcontactadapter.
15. Als het externe netsnoer beschadigd is, gebruik de lamp dan niet en neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer om het te vervangen.

FR Lampe de lecture LED – Guide d'utilisation

Nous vous remercions de votre achat de la lampe de lecture AIGOSTAR. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre lampe.

- Ne démontez pas la lampe et ne la réparez pas vous-même.
- N'essuyez pas la surface de la lampe avec un détergent acide ou alcalin.
- Ne touchez pas la lampe avec les mains ou un chiffon mouillés.

Fonctions et caractéristiques

- Gradation tactile, trois réglages d'éclairage ajustables.
- Perles de lampe LED de haute luminosité, éclairant avec une lumière vive et douce après un traitement optique spécial.
- Distance de 30 cm entre l'abat-jour et le bureau avec un éclairage vertical jusqu'à 600 lx.
- Efficacité lumineuse élevée

Contenu du colis

- Une lampe de lecture LED
- Un adaptateur secteur
- Un guide d'utilisation

Notes importantes

- Ne secouez pas l'abat-jour et le pied coudé et réglez la lampe avec douceur.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Si la source lumineuse doit être remplacée, toute la lampe doit être remplacée.
- Ne regardez pas la source lumineuse directement à une distance inférieure à 0,5 m pendant une longue période.

Attention


- Cette lampe de table est de classe III et ne peut être utilisée qu'avec l'adaptateur secteur fourni. La lampe ne peut être utilisée qu'avec une alimentation DC5V. Veuillez vous assurer que la tension utilisée correspond à celle de la lampe.
- Ne modifiez pas la lampe sans autorisation, sinon, elle pourrait s'endommager.

Caractéristiques du produit

Paramètres				
Modèle	Tension en fonctionnement	Puissance maximale	Classe	Température de couleur LED
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	III	4000K


Mode d'emploi

1. Sortez la lampe. Ajustez la bielle à l'angle souhaité.
2. Connectez le dispositif de contrôle LED à l'interface MICRO USB (port d'entrée d'alimentation), puis branchez le dispositif dans la prise de courant appropriée. Ensuite, appuyez doucement sur la touche et la lampe s'allumera. Touchez à nouveau ce bouton pour régler la luminosité sur 3 niveaux: luminosité élevée - luminosité moyenne - luminosité faible.



Utilisation sécurisée

Le pied souple flexible peut être ajusté sous plusieurs angles et directions.



Questions fréquentes

Le voyant ne fonctionne pas / ne clignote pas.

Causes possibles:

1. La lampe n'est pas branchée.
2. L'adaptateur n'est pas bien connecté.
3. La prise CC et la base de la lampe CC sont mal connectées.

Solutions:

1. Vérifiez si l'alimentation électrique présente un dysfonctionnement.
2. Vérifiez que l'adaptateur a été bien connecté.
3. Vérifiez que la fiche CC et la base de la lampe CC sont bien connectées.

Après avoir vérifié les indications ci-dessus, si la lampe ne fonctionne toujours pas, merci de ne pas démonter le boîtier pour la réparer vous-même mais contactez votre vendeur.



Précautions

1. La lampe est prévue pour une utilisation en intérieur uniquement.
2. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide.
3. N'essuyez pas la surface de la lampe avec un détergent acide ou alcalin.
4. Veuillez débrancher l'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période.
5. Ne démontez pas la lampe et ne la réparez pas vous-même.
6. Ne placez pas la lampe à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
7. Ne placez pas la lampe à proximité de matériaux inflammables.
8. Ne placez pas la lampe sur une surface inégale ou sur un plan incliné de plus de 6 degrés.
9. Ne placez pas la lampe sur des surfaces molles ou inflammables.
10. N'insérez pas de pièces métalliques ou de matériaux inflammables dans le petit espace de l'éclairage.
11. Débranchez la prise immédiatement si la lampe émet de la fumée ou une odeur inhabituelle.
12. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
13. Le câble ne doit pas être noué pendant l'utilisation, il doit être étendu naturellement.
14. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateur de prise multifonction.
15. Si le câble d'alimentation externe est endommagé, veuillez ne pas utiliser la lampe et contactez votre vendeur pour remplacement.

PT Manual da lâmpada de leitura LED

Obrigado por adquirir o candeeiro de mesa de leitura AIGOSTAR. Leia este manual cuidadosamente antes de operar seu produto.

- Não desmonte o produto e repare-o por conta própria.
- Não limpe a superfície da lâmpada com detergente ácido ou alcalino.
- Não toque no produto com as mãos ou pano húmido.

Funções e recursos do produto

- Funções de escurecimento de toque, três configurações de iluminação podem ser ajustadas.
- Adotando contas de lâmpada LED de alto brilho, iluminando com luz brilhante e suave após processamento óptico especial.
- Alta intensidade luminosa, a distância entre o abajur e a superfície da mesa é de 30cm e dentro da iluminação vertical de até 600lx.
- Alta eficiência luminosa

Lista de embalagem de componentes

- Um abajur LED
- Manual de instruções de um produto
- Um dispositivo de controle de LED

Anotações importantes

- Não agite o abajur e o cotovelo e seja gentil ao ajustar a lâmpada.
- A fonte de luz desta lâmpada não é substituível. Assim que a fonte de luz precisar ser substituída, toda a lâmpada deve ser substituída.
- Não olhe para a fonte de luz diretamente a uma distância de menos de 0,5 m por muito tempo.

Atenção


- O abajur pertence à luminária Classe III e só pode ser usado com fonte de alimentação DC5V. Certifique-se de que a voltagem usada está dentro da faixa exigida pela lâmpada.
- Não modifique o produto sem permissão, caso contrário, ele pode ser danificado.

Especificações do produto

Main parameter				
Modelo	Voltage de funcionamento	Max potencia	Aula de luminária	LED cor temperatura
B10311ZIO (LA-Q318)	DC5V	4W	Class III	4000K


Instruções de operação

1. Retire a lâmpada, ajuste a haste de conexão para o ângulo desejado da lâmpada.
2. Conecte o dispositivo de controle de LED com linha de conexão equipada à porta MICRO USB (porta de entrada da fonte de alimentação) e, em seguida, conecte o dispositivo de controle de LED na tomada de alimentação adequada. Depois de conectar o dispositivo de controle de LED, toque na tecla suavemente e a lâmpada vai acender; Toque neste botão novamente para ajustar o brilho entre as três configurações (alto brilho - brilho médio - baixo brilho).



Alcance seguro de uso

O tubo flexível flexível pode ser ajustado por vários ângulos e direções.



Perguntas e soluções frequentes

A luz não está funcionando / piscando

Causas Possíveis:

1. O soquete de alimentação não foi inserido.
2. O dispositivo de controle de LED não está bem conectado.
3. O plugue DC e a base da lâmpada DC estão frouxamente conectados.

Soluções:

1. Verifique a fonte de alimentação se normal ou não.
2. Verifique se o dispositivo de controle de LED está bem conectado.
3. Verifique se o plugue DC e a base da lâmpada DC estão bem conectados.

Depois de verificar os problemas acima, se o abajur ainda não funcionar, não desmonte a caixa e conserte-a mesmo e entre em contato com o revendedor local para consertá-la.






Cuidados com o abajur

1. O abajur de mesa somente para uso interno.
2. Não use o abajur em um ambiente húmido.
3. Não limpe a superfície da lâmpada com detergente ácido ou alcalino.
4. Desconecte o adaptador de energia se não for usá-lo por um longo tempo.
5. Não desmonte o produto e repare-o por conta própria.
6. Não coloque o produto sob a luz solar direta ou perto de uma fonte de calor.
7. Não coloque o abajur perto de materiais inflamáveis.
8. Não coloque a lâmpada em uma superfície irregular ou plano inclinado 6 graus maior do que o plano horizontal.
9. Não coloque a lâmpada em locais macios e inflamáveis.
10. Não insira peças de metal ou materiais inflamáveis no pequeno espaço da iluminação.
11. Por favor, desconecte o soquete imediatamente quando você encontrar a lâmpada com problemas como fumaça ou cheiro estranho.
12. Não toque na ficha com as mãos molhadas.
13. O fio de saída da lâmpada não deve ser amarrado durante o uso e certifique-se de que o fio deve ser estendido naturalmente.
14. Não use um adaptador de soquete multifuncional.
15. Se o cabo de alimentação externo estiver danificado, não use a lâmpada e entre em contato com o revendedor próximo para substituí-la.

HU LED-es olvasólámpa használati útmutatója

Köszönjük, hogy az AIGOSTAR asztali olvasólámpát vásárolta meg. Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót.

-  Ne szerelje szét és ne javítsa a lámpát.
-  A lámpa felületét ne tisztítsa savas vagy lúgos hatású tisztítószerrel.
-  Nedves kézzel vagy nedves ruhával ne érintse meg a lámpát.

Funkciók és jellemzők

- Érintógombos fényerőszabályozás, három megvilágítási mód használható.
- Nagy fényerejű LED fényforrások, lágy fényű megvilágítás a speciális optikai feldolgozás révén.
- Nagy fényerő, a lámpaerő és az asztalfelület távolsága 30 cm, a függőleges megvilágítási erősség max. 600 lux.
- Nagy világítási hatások.

A csomag tartalma

- Egy LED-es asztali lámpa.
- Egy használati útmutató.
- Egy LED-vezérlő eszköz.

Fontos megjegyzések

- Ne rázza a lámpaerőt és a lámpa beállítását óvatosan végezze.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrást cserélni kell, az egész lámpát ki kell cserélni.
- 0,5 m-nél kisebb távolságból ne nézzen hosszabb ideig közvetlenül a fényforrásba.

Figyelem

- Ez az asztali lámpa III. osztályú fényforrás, és csak a mellékelt LED-vezérlő eszközzel használható. A lámpa csak 9 V DC tápegységgel használható. Ügyeljen arra, hogy a feszültség megegyezzen a lámpán feltüntetett tápfeszültséggel.
- Engedély nélkül ne módosítson a terméken, mert az megrongálódhat.


Műszaki adatok

Fő jellemzők				
Modell	Üzemi feszültség	Maximális teljesítmény	Lámpaosztály	LED színhőmérséklete
B10311ZIO (LA-Q318)	DC 5 V	4 W	III. osztály	4000 K

Használati útmutató


1.Vegye ki a lámpát a csomagolásból, a csatlakozócsövet állítsa az Ön által kívánt szögbe.

2.A felszerelt csatlakozóvezetékkel csatlakoztassa a vezérlőeszközt a MICRO USB csatlakozóra (tápfeszültség-bemenet), majd a LED-vezérlőeszközt egy megfelelő hálózati csatlakozó aljzatra. A LED-vezérlőeszköz csatlakoztatása után finoman érintse meg a gombot, ekkor a lámpa világítani kezd; a gombot még egyszer megérintve három megvilágítási mód közül választhat (nagy, közepes és kis fényerő).



Biztonságos használat

A lágy, rugalmas csövet több szögben és irányban lehet beállítani.



Gyakran ismételt kérdések és megoldásuk

A lámpa nem működik/nem villan fel

Lehetséges okok:

- 1.A hálózati csatlakozás nem jó.
- 2.A LED-vezérlő eszköz csatlakoztatása nem megfelelő.
- 3.A DC csatlakozódugasz és a lámpa aljzatának csatlakozása nem megfelelő.

Megoldás:

- 1.Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
- 2.Ellenőrizze a LED-vezérlő eszköz megfelelő csatlakoztatását.
- 3.Ellenőrizze a DC csatlakozó és a lámpa aljzatának megfelelő csatlakozását.

Ha a lámpa a fentiek ellenőrzése után sem működik, ne szerelje szét a lámpát és ne próbálja meg javítani, hanem a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.



A lámpával kapcsolatos figyelmeztetések

- 1.Az asztali lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- 2.Nedves, páras környezetben ne használja az asztali lámpát.
- 3.A lámpa felületét ne tisztítsa savas vagy lúgos hatású tisztítószerrel.
- 4.Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, csatlakoztassa le a töltőadapterről.
- 5.Ne szerelje szét és ne javítsa a lámpát.
- 6.A lámpát ne tegye ki közvetlen napsütés vagy hőforrás hatásának.
- 7.A lámpát ne használja gyúlékony anyagok közelében.
- 8.A lámpát ne tegye egyenetlen és 6 foknál nagyobb lejtésű felületre.
- 9.A lámpát ne tegye puha és gyúlékony anyagú felületre.
- 10.A lámpatest nyílásába ne tegyen gyúlékony vagy fémből készült anyagot.
- 11.Ha a lámpa füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a töltőből.
- 12.Nedves kézzel ne fogja meg a hálózati csatlakozót.
- 13.A lámpa töltőkábelére ne kössön csomót és lazán vezesse.
- 14.Ne használjon többfunkciós hálózati aljzat-adaptert.
- 15.Ha a hálózati kábel megsérült, ne használja tovább a lámpát és a kábelt szakemberrel cseréltesse ki.

