



Smart LED Bulbs(Wi-Fi & Bluetooth) EN

Thank you for buying AIGOSTAR LED Bulb. Please read this manual carefully before operating this product.

APP instruction for use

Step 1: Application Installation

Search "AigoSmart" in APP Store or Google Play, or scan the QR code below to install.

Step 2: Register

Enter the register interface, input the email address/phone number to register an account. Just login in if you already have an Aigo Smart account.

Step 3: Add device to AigoSmart

Note: Please turn on bluetooth and check if your home network is 2.4G and make sure your mobile phone has been connected to Wi-Fi home network before operating. (The current devices can only support 2.4G network, which cannot work with 5.0G network.)

Network configuration way1: Auto discover

1. First, power on the device, and the device defaults to the network distribution mode within 10 minutes after powering on.
2. Turn on "AigoSmart" APP, a request of network configuration will appear on the homepage or click "+" button on the top right corner.

- ① Click "Add device" and add the type you needed.
- ② Choose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to joint the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
- ③ Wait patiently till the device is connected successfully. The device name can be changed after connected successfully.
- ④ Above network configuration operations should be completed within 10 minutes after powering on.

Network configuration way2: Manual network configuration

1. Configure the device to network configuration status
 - ① Power on the device.
 - ② Switch the device on and off three times (on-off-on-off-on)
 - ③ Make sure the light blinks quickly.

A request of network configuration will appear on the homepage or click "+" button on the top right corner, and select the correspond product category to add products.

Note: Make sure the indicator light blinks rapidly, if not, please cut off the power one minute, and repeat the steps of network configuration. (Please complete the network configuration within 3 minutes.)
2. Click "Add device" and add the type you needed. Choose the correspond network connection mode (Please choose the bluetooth network configuration first).
3. Choose Wi-Fi and enter Wi-Fi password to joint the network, keep your router, mobile phone near to the device as possible.
4. Wait patiently till the device is connected successfully.

Step 4: Device control

Name the device and click "confirm", the device will show on the homepage of the APP, click the device to enter the setting page. Please scan the QR code to get more details information of operation guidance.

Note: Some devices feature different display interfaces due to different functions. The free application "AigoSmart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS9.0, Android4.4 (and higher) offer a better experience. The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon Alexa or Google Home later. After entering the "more settings" page, you can enter "help center" for latest user guides. If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.

Operating Frequency: 2412-2472MHz
Maximum transmitted power: 20 dBm

WARNING:
PLEASE DO NOT DROP THE LAMP OR PUSH AGAINST IT.
PLEASE DO NOT DISASSEMBLE THE LAMP AND MAKE ALTERATIONS.
DO NOT USE LAMPSHADES WITHOUT VENTILATION OPENINGS.
CUT OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION.

Bombillas LED inteligentes (Wi-Fi y Bluetooth) ES

Le agradecemos la compra de su Lámpara LED AIGOSTAR. Lea con atención este manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

Instrucciones de la app

Paso 1: Instalación de la aplicación

Busque "AigoSmart" en APP Store o Google Play, o escanea el código QR de abajo para instalarlo.

Paso 2: Registro

Entre en la interfaz de registro, introduzca la dirección de correo electrónico/número de teléfono para registrar una cuenta. Si ya tiene una cuenta de Aigo Smart solo tiene que iniciar sesión.

Paso 3: Añadir dispositivo a AigoSmart

Nota: Active el Bluetooth y compruebe si su red doméstica es 2.4 G y asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi antes de empezar. (Los dispositivos actuales solo admiten la red 2.4 G, que no funcionan con la red 5.0 G.)

Modo de configuración de la red 1: Descubrimiento automático

1. Primero, encienda el dispositivo, y pasará por defecto al modo de distribución de red en los 10 minutos siguientes al encendido.
 2. Encienda la "AigoSmart", aparecerá una solicitud de configuración de red en la página de inicio o haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha.
- ① Haga clic en "Agregar dispositivo" y añada que necesite.
 - ② Elija el Wi-Fi e introduzca la contraseña para conectarse a la red, mantenga el router y el teléfono móvil lo más cerca posible del dispositivo.
 - ③ Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente. El nombre del dispositivo se puede cambiar después conectarlo.
 - ④ La configuración de la red mencionada anteriormente debe completarse en los 10 minutos siguientes al encendido.

Modo de configuración de la red 2: Configuración manual de la red

1. Configurar el dispositivo al estado de configuración de red
 - ① Encienda el dispositivo.
 - ② Encienda y apague el dispositivo tres veces (on-off-on-off-on).
 - ③ Asegúrese de que la luz parpadea rápidamente. Aparecerá una solicitud de configuración de red en la página de inicio, si no, haga clic en el botón "+" de la esquina superior derecha, y seleccione la categoría de producto correspondiente para agregar productos.

Nota: Asegúrese de que la luz indicadora parpadea rápidamente, si no es así, corte la alimentación un minuto y repita los pasos de la configuración de la red. (Complete la configuración de la red en tres minutos.)
2. Haga clic en "Agregar dispositivo" y agregue el que necesite. Elija el modo de conexión de red correspondiente (Elija primero la configuración de red Bluetooth).
3. Elija Wi-Fi e introduzca la contraseña del Wi-Fi para conectarse a la red, mantenga el router y el teléfono móvil cerca del dispositivo.
4. Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente.

Paso 4: Control del dispositivo

Nombre el dispositivo y haga clic en "confirmar", el dispositivo se mostrará en la página principal de la app, haga clic en el dispositivo para entrar en la página de configuración. Escanee el código QR para obtener más información sobre el manual de funcionamiento.

Nota: Algunos dispositivos tienen interfaces de visualización diferentes debido a las distintas funciones. La aplicación gratuita "AigoSmart" es compatible con dispositivos móviles. Las versiones de IOS9.0 Android 4.4 (y superiores) ofrecen una experiencia mejor. El nombre que le dé al dispositivo será el nombre que deberá utilizar para el control por voz en Amazon Alexa o Google Home. Después de entrar en la página de "más ajustes", puede entrar en el "centro de ayuda" para consultar las guías de usuario más actualizadas. Si no solución sus problemas, deje un comentario, le ofreceremos el mejor servicio posible.

Frecuencia de funcionamiento: 2412-2472MHz
Potencia máxima de transmisión: 20 dBm

ADVERTENCIA:
NO DEJE CAER LA BOMBILLA NI LA PRESIONE.
NO DESMONTA LA BOMBILLA NI LA MODIFIQUE.
NO UTILICE PANTALLAS SIN ABERTURAS DE VENTILACIÓN.
DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE SU INSTALACIÓN.

Inteligentne żarówki LED (Wi-Fi i Bluetooth) PL

Dziękujemy za zakup żarówek LED AIGOSTAR. Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem tego produktu.

Instrukcja użytkownika aplikacji

Krok 1: Instalacja aplikacji

Wyszukaj "AigoSmart" w APP Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby ją zainstalować.

Krok 2: Zarejestruj się

Wejdź do interfejsu rejestracji, wprowadź adres e-mail/numer telefonu, aby zarejestrować konto. Jeśli masz już konto AigoSmart, wystarczy, że się zalogujesz.

Krok 3: Dodaj urządzenie do AigoSmart

Uwaga: włącz Bluetooth i sprawdź, czy Twoja sieć domowa to 2.4G i upewnij się, że Twój telefon komórkowy został podłączony do domowej sieci Wi-Fi przed uruchomieniem. (Uwaga: obecne urządzenia obsługują tylko sieć 2.4G i nie działają w sieci 5.0G.)

Sposób konfiguracji sieci nr 1: automatyczny wykrywanie

1. Najpierw włącz urządzenie, a urządzenie domyślnie przejdzie w tryb dystrybucji sieciowej w ciągu 10 minut po włączeniu.
 2. Włącz aplikację "AigoSmart" i żądanie konfiguracji sieci pojawi się na stronie głównej lub kliknij przycisk "+" w prawym górnym rogu.
- ① Kliknij "Dodaj urządzenie" i dodaj żądany typ.
 - ② Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią. Trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
 - ③ Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone. Nazwę urządzenia można zmienić po pomyślnym połączeniu.
 - ④ Powyższe operacje konfiguracji sieci należy zakończyć w ciągu 10 minut po włączeniu zasilania.

Sposób konfiguracji sieci nr 2: ręczna konfiguracja sieci

1. Skonfiguruj urządzenie do statusu konfiguracji sieci
 - ① Włącz urządzenie.
 - ② Trzykrotnie włącz urządzenie (wł-wył-wł-wył-wł).
 - ③ Upewnij się, że lampka szybko miga. Na stronie głównej pojawi się prośba o konfigurację sieci, możesz też kliknąć przycisk "+" w prawym górnym rogu i wybrać odpowiednią kategorię produktów, aby dodać produkty.

Uwaga: upewnij się, że kontrolka miga szybko. W przeciwnym wypadku odłącz zasilanie na jedną minutę i powtórz kroki konfiguracji sieci. (Zakończ konfigurację sieci w ciągu 3 minut.)
2. Kliknij "Dodaj urządzenie" i dodaj żądany typ. Wybierz odpowiedni tryb połączenia sieciowego (najpierw wybierz konfigurację sieci Bluetooth).
3. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło Wi-Fi, aby połączyć się z siecią. Trzymaj router, telefon komórkowy jak najbliżej urządzenia.
4. Poczekaj cierpliwie, aż urządzenie zostanie pomyślnie połączone.

Krok 4: Sterowanie urządzeniem

Nazwij urządzenie i kliknij „potwierdź”, a urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji. Kliknij urządzenie, aby przejść do strony ustawień. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących użytkownika.

Uwaga: niektóre urządzenia mają różne interfejsy wyświetlania ze względu na różne funkcje. Bezpłatna aplikacja "AigoSmart" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje IOS9.0, Android 4.4 (i nowsze) oferują lepsze doświadczenie.

Nazwa nadana urządzeniu będzie później nazwą sterowania głosowego w Amazon Alexa lub Google Home. Po wejściu na stronę „więcej ustawień” możesz wejść do „centrum pomocy”, aby uzyskać najnowszą instrukcję obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, zostaw nam swoją opinię, a my z całego serca zapewnimy Ci jak najlepszą obsługę.

Częstotliwość pracy: 2412-2472MHz
Maksymalna moc nadawana: 20 dBm

OSTRZEŻENIE:
NIE UPUSZCZAJ LAMPY ANI NIE NACISKAJ NA NIĄ.
NIE DEMONTUJ LAMPY ANI NIE DOKONUJ ŻADNYCH PRZERÓBEK.
NIE UŻYWAJ ABAZURÓW BEZ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.
ODŁĄCZ ZASILANIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU.

Lampadine LED Smart (Wi-Fi & Bluetooth) IT

Grazie per aver acquistato la lampadina a LED AIGOSTAR. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

Istruzioni per l'uso della app

Step 1: Installare la app

Cercare "AigoSmart" nell'App Store di Apple o nel Play Store di Android, oppure scansionare il QR code qui sotto per accedere all'interfaccia di installazione.

Step 2: Registrarsi

Una volta aperta la app, entrare nella pagina di registrazione e inserire l'indirizzo e-mail o il numero di telefono per registrare un nuovo account. Se si è già in possesso di un account AigoSmart, sarà possibile accedere direttamente.

Step 3: Aggiungere dispositivo

Nota: Assicurarsi che lo smartphone sia collegato alla rete Wi-Fi e attivare il bluetooth. Assicurarsi, inoltre, che la frequenza della rete Wi-Fi utilizzata sia di 2.4GHz (i dispositivi attuali possono supportare solo reti a 2.4GHz e non a 5.0GHz).

Metodo di configurazione 1: rilevamento automatico

1. Il dispositivo entrerà in modalità configurazione automaticamente entro 10 minuti dall'accensione.
 2. Aprendo AigoSmart, apparirà una nuova richiesta di configurazione nella home page; in alternativa, è possibile fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra.
- ① Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere.
 - ② Scegliere la rete Wi-Fi e inserire la password per connettersi alla rete. Si raccomanda di mantenere il modem, lo smartphone e il dispositivo il più vicini possibile.
 - ③ Attendere che il dispositivo effettui l'accoppiamento. Il nome del dispositivo potrà essere modificato dopo che l'accoppiamento è riuscito.
 - ④ Le operazioni di configurazione appena descritte devono essere completate entro 10 minuti dall'accensione.

Metodo di configurazione 2: configurazione manuale

1. Portare il dispositivo in modalità configurazione nel seguente modo:
 - ① Collegare il dispositivo alla corrente.
 - ② Accendere e spegnere il dispositivo tre volte (secondo lo schema on-off-on-off-on).
 - ③ Assicurarsi che la luce inizi a lampeggiare velocemente. Aprendo AigoSmart, apparirà una nuova richiesta di configurazione nella home page; in alternativa, è possibile fare clic sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere.

Nota: Assicurarsi che la luce/indicatore luminoso lampeggi rapidamente, in caso contrario, scollegare dalla corrente per un minuto e ripetere nuovamente i passaggi della configurazione (bisogna completare la configurazione entro 3 minuti dall'accensione).
2. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e selezionare la categoria del prodotto da aggiungere. Scegli la modalità di configurazione (bisogna scegliere in anticipo la configurazione tramite bluetooth).
3. Scegliere la rete Wi-Fi e inserire la password per connettersi alla rete. Si raccomanda di mantenere il modem, lo smartphone e il dispositivo il più vicini possibile.
4. Attendere che il dispositivo effettui l'accoppiamento.

Passaggio 4: Controllo Smart del dispositivo

Assegnare un nome al dispositivo e fare clic su "conferma", il dispositivo verrà visualizzato nella home page di AigoSmart. Fare clic sul dispositivo per accedere alla pagina di controllo.

Per maggiori dettagli, scansionare il QR code

Nota: Dispositivi differenti presentano interfacce differenti in ragione delle loro diverse funzioni.

L'applicazione gratuita AigoSmart è compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili, ma l'esperienza è migliore con i sistemi operativi IOS9.0 e Android4.4 (e versioni successive). Il nome assegnato al dispositivo sarà quello da utilizzare per i controlli vocali tramite Amazon Alexa o Google Assistant. Nella pagina delle impostazioni, è possibile accedere al Centro Assistenza per le guide all'uso più aggiornate. Se non è possibile risolvere un problema, è possibile lasciare un feedback, a cui sarà nostra premura rispondere nel miglior modo possibile.

Frequenza operativa: 2412-2472MHz
Potenza massima trasmessa: 20 dBm

ATTENZIONE:
NON SBATTERE O COMPRIMERE LA LUCE.
NON APRIRE LA LUCE E NON PROVARE AD APPORTARE MODIFICHE.
NON UTILIZZARE PARALUMI SENZA APERTURE DI VENTILAZIONE.
SCOLLEGARE DALLA CORRENTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

