



SMART AIR FRYER INSTRUCTION MANUAL

Make Life Smarter



MODEL S30201LHY

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


APPLICATION DOWNLOAD AND CONNECTION

1.Download and install the application



- Method 1: Search for the "AigoSmart" APP in the App Store or Google Play and download it.
- Method 2: Scan the QR code displayed on the left.


2.APP registration and login




Please enable location services on your phone, register and log in to the "AigoSmart" APP, and ensure that both Wi-Fi and Bluetooth permissions are enabled and that our APP is allowed to access and use them.

3.Device network configuration

Successfully start the device and verify that the device can be controlled using the physical switch.




Make sure that the device is turned on, open the AigoSmart APP, and click "Add Device" in the pop-up window to add a device. If the device is not found after opening the APP for a while, click the "+" in the upper right corner to discover the device.



On the automatic discovery interface, click the "+" on the right side of the device, enter the correct Wi-Fi password, and wait for the device to successfully connect to the network.

Note: If you are unable to discover the device or unable to successfully connect it to the network, click the "+" in the upper right corner and on the "Add Device" interface, find the category "Kitchen Appliances - Air fryer (Bluetooth + Wi-Fi)", and follow the prompts in the APP to complete the setup step by step.

4.APP control interface



You can modify the device's working mode, cooking temperature, cooking time, and add DIY recipes through the APP.

Note: Due to ongoing development and upgrades of the APP, there may be slight adjustments to the APP interface. Please refer to the actual version for accuracy. For detailed instructions on using the main functions mentioned on the APP interface, please refer to the relevant guides within the APP.

5.Caution



Please scan the QR code to get more details information of operation guidance.

Note: Some devices feature different display interfaces due to different functions.

The free application "AigoSmart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS13.0、 Android5.0(and higher) offer a better experience.

The name you give to the device will be the name for voice control on Amazon

or Google Home later. After entering the “more settings” page, you can enter “help center” for latest user guides. If your problems haven’t been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.


DESCARGAR Y CONFIGURAR LA APLICACIÓN

1.Descargue e instale la aplicación.



- Método 1: Busque la app "AigoSmart" en la App Store o Google Play y descárguela.
- Método 2: Escanee el código QR que aparece a la izquierda.


2.Registrarse e iniciar sesión en la aplicación




Active los servicios de ubicación en su teléfono, regístrese e inicie sesión en la app "AigoSmart", y asegúrese de que tanto los permisos de la red Wi-Fi como Bluetooth estén activados y que la aplicación tiene permiso para acceder a ellos y utilizarlos.

3.Configuración de la red del dispositivo

Encienda el dispositivo y compruebe que se puede controlar mediante el interruptor físico.




Asegúrese de que el dispositivo esté encendido, abra la app AigoSmart y haga clic en "Add Device" (Agregar dispositivo) en la ventana emergente para agregar un dispositivo. Si no se encuentra el dispositivo al poco tiempo de abrir la app, haga clic en el "+" de la esquina superior derecha para buscar el dispositivo.



En la interfaz de detección automática, haga clic en el signo "+" situado a la derecha del dispositivo, escriba la contraseña de su red Wi-Fi y espere a que el dispositivo se conecte correctamente a la red.

Nota: Si no puede encontrar el dispositivo o conectarlo correctamente a la red, haga clic en el signo "+" de la esquina superior derecha y en la interfaz "Add Device" (Añadir dispositivo), busque la categoría "Kitchen Appliances - Air fryer (Bluetooth + Wi-Fi)" (Electrodomésticos de cocina - Freidora de aire (Bluetooth + Wi-Fi)), y siga las indicaciones de la aplicación para completar la configuración paso a paso.

4. Interfaz de control de la aplicación



Puede modificar el modo de funcionamiento del dispositivo, la temperatura y el tiempo del cocinado y añadir recetas personalizadas a través de la aplicación.

Nota: Debido al desarrollo y la actualización continuos de la aplicación, puede haber ligeros ajustes en su interfaz. Consulte la versión actual para una mayor precisión. Para conseguir instrucciones detalladas sobre el uso de las funciones principales mencionadas en la interfaz de la aplicación, consulte las guías correspondientes dentro de la misma.

5. Precaución



Escanee el código QR para obtener más información sobre la guía de funcionamiento.

Nota: Algunos dispositivos presentan interfaces de visualización diferentes debido a sus funciones distintas.

La aplicación gratuita "AigoSmart" es compatible con dispositivos móviles. Las versiones de iOS 13.0, Android 5.0 (y superiores) ofrecen una mejor experiencia.

El nombre que le asigne al dispositivo será el utilizado para el control por voz de Amazon o Google Home más adelante. Después de entrar en la página "More Settings" (Más ajustes), puede entrar en "Help Center" (Centro de ayuda) para consultar las guías de usuario más actuales. Si aún no consigue resolver algún problema, deje un comentario, le ofreceremos el mejor servicio posible.


POBIERANIE I PODŁĄCZANIE APLIKACJI

1. Pobierz i zainstaluj aplikację



- Metoda 1: Wyszukaj aplikację "AigoSmart" w App Store lub Google Play i pobierz ją.
- Metoda 2: Zeskanuj kod QR wyświetlony po lewej stronie.


2. Rejestracja i logowanie w aplikacji




Należy włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie, zarejestrować się i zalogować do aplikacji "AigoSmart" oraz upewnić się, że zarówno uprawnienia Wi-Fi, jak i Bluetooth są włączone, a nasza aplikacja ma do nich dostęp i może z nich korzystać.

3. Konfiguracja sieciowa urządzenia

Uruchom urządzenie i sprawdź, czy można nim sterować za pomocą fizycznego przełącznika.




Upewnij się, że urządzenie jest włączone, otwórz aplikację AigoSmart i kliknij "Dodaj urządzenie" w wyskakującym oknie, aby dodać urządzenie. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, gdy aplikacja jest otwarta dłuższy czas, kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby wykryć urządzenie.



W interfejsie automatycznego wykrywania kliknij "+" po prawej stronie urządzenia, wprowadź prawidłowe hasło Wi-Fi i poczekaj, aż urządzenie pomyślnie połączy się z siecią.

Uwaga: Jeśli nie możesz wykryć urządzenia lub nie możesz pomyślnie podłączyć go do sieci, kliknij "+" w prawym górnym rogu i w interfejsie "Dodaj urządzenie" znajdź kategorię "Urządzenia kuchenne - Frytkownica (Bluetooth + Wi-Fi)" i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć konfigurację krok po kroku.

4. Interfejs sterowania w aplikacji



Za pomocą aplikacji można modyfikować tryb pracy urządzenia, temperaturę gotowania, czas gotowania i dodawać przepisy DIY.

Uwaga: Ze względu na ciągły rozwój i aktualizacje aplikacji mogą wystąpić niewielkie zmiany w interfejsie aplikacji. W celu uzyskania dokładnych informacji należy zapoznać się z aktualną wersją. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z głównych funkcji wymienionych w interfejsie aplikacji można znaleźć w odpowiednich przewodnikach w aplikacji.

5. Uwaga



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instrukcji obsługi.

Uwaga: Niektóre urządzenia mają różne interfejsy wyświetlania ze względu na różne funkcje.

Bezpłatna aplikacja "AigoSmart" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje IOS 13.0 i Android 5.0 (i nowsze) oferują lepsze wrażenia.

Nazwa nadana urządzeniu będzie później używana do sterowania głosowego w

Amazon lub Google Home. Po wejściu na stronę "więcej ustawień" można przejść do "centrum pomocy", aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, napisz opinię, a my postaramy się zapewnić Ci jak najlepsze rozwiązanie.


DOWNLOAD E CONNESSIONE DELL'APPLICAZIONE

1.Download e connessione dell'applicazione



- Metodo 1: Cerca l'applicazione "AigoSmart" sull'APP Store o su Google Play e scaricala.
- Metodo 2: Scansiona il codice QR visualizzato a sinistra.


2.Registrazione e accesso all'APP




Attiva i servizi di localizzazione sul tuo telefono, registra un account e accedi all'APP "AigoSmart". Assicurati che sia Wi-Fi che Bluetooth siano attivati e abilitati, e che la nostra APP abbia il permesso di accedere e utilizzare queste funzionalità.

3.Configurazione della rete del dispositivo

Avvia correttamente il dispositivo e verifica che possa essere controllato utilizzando l'interruttore fisico.




Verifica che il dispositivo sia acceso, apri l'APP "AigoSmart" e fai clic su "Aggiungi dispositivo" nella finestra pop-up per aggiungere un nuovo dispositivo. Se il dispositivo non viene rilevato subito dopo l'apertura dell'APP, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra per individuarlo.



Nell'interfaccia di rilevamento automatico, fai clic su "+" sul lato destro del dispositivo, inserisci la corretta password Wi-Fi e attendi che il dispositivo si connetta correttamente alla rete.

Nota: Se non riesci a individuare il dispositivo o a connetterlo correttamente alla rete, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra. Nell'interfaccia "Aggiungi dispositivo", trova la categoria "Elettrodomestici da cucina - Friggitrice ad aria (Bluetooth + Wi-Fi)" e segui attentamente le istruzioni nell'APP per completare la configurazione passo dopo passo.

4. Interfaccia di controllo dell' APP



E' possibile modificare la modalità di funzionamento del dispositivo, la temperatura di cottura, il tempo di cottura e persino aggiungere ricette personalizzate attraverso l'APP.

Nota: A causa dell'evoluzione costante e degli aggiornamenti dell'APP, potrebbero verificarsi lievi modifiche all'interfaccia. Si prega di consultare la versione attuale per ottenere informazioni precise. Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo delle principali funzioni menzionate nell'interfaccia dell'APP, si consiglia di fare riferimento alle relative guide presenti all'interno dell'APP.

5. Attenzione



Ti preghiamo di scansionare il codice QR per ottenere informazioni più dettagliate sulla guida operativa.

Nota: Alcuni dispositivi presentano diverse interfacce di visualizzazione a causa delle

varie funzioni. L'applicazione gratuita "AigoSmart" è compatibile con dispositivi mobili. Le versioni IOS 13.0 e Android 5.0 (o successive) offrono un'esperienza ottimale. Il nome che attribuirai al dispositivo sarà utilizzato in futuro per il controllo vocale tramite Amazon o Google Home. Dopo aver inserito la sezione "Altre impostazioni", potrai accedere al "Centro assistenza" per le guide dell'utente più aggiornate. Nel caso in cui i tuoi problemi non vengano risolti, ti invitiamo a lasciare un feedback e saremo lieti di offrirti il miglior servizio possibile.


DOWNLOAD UND ANSCHLUSS DER ANWENDUNG

1. Herunterladen und Installieren der Anwendung



- Methode 1: Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der APP „AigoSmart “ und laden Sie sie herunter.
- Methode 2: Scannen Sie den auf der linken Seite angezeigten QR-Code.


2. APP-Registrierung und Anmeldung




Bitte aktivieren Sie die Ortungsdienste auf Ihrem Telefon, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der „AigoSmart “-APP an, und stellen Sie sicher, dass sowohl die WLAN- als auch die Bluetooth-Berechtigungen aktiviert sind und dass unsere APP darauf zugreifen und sie nutzen darf.

3. Konfiguration des Gerätenetzes

Starten Sie das Gerät erfolgreich und überprüfen Sie, ob das Gerät über den physischen Schalter gesteuert werden kann.




Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, öffnen Sie die AigoSmart APP, und klicken Sie im Pop-up-Fenster auf „Gerät hinzufügen “, um ein Gerät hinzuzufügen. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, nachdem Sie die APP eine Zeit lang geöffnet haben, klicken Sie auf das „+ “ in der oberen rechten Ecke, um das Gerät zu erkennen.



Klicken Sie auf der Oberfläche für die automatische Erkennung auf das „+“ auf der rechten Seite des Geräts, geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein und warten Sie, bis das Gerät erfolgreich eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt hat.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät nicht erkennen können oder es nicht erfolgreich mit dem Netzwerk verbinden können, klicken Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke und suchen Sie auf der Oberfläche „Gerät hinzufügen“ die Kategorie „Küchengeräte - Fritteuse (Bluetooth + WLAN)“, und folgen Sie den Anweisungen in der APP, um die Einrichtung Schritt für Schritt abzuschließen.

4. APP-Steuerungsoberfläche



Über die APP können Sie den Betriebsmodus, die Gartemperatur und die Garzeit des Geräts ändern und eigene Rezepte hinzufügen.

Hinweis: Aufgrund der fortlaufenden Entwicklung und Aktualisierung der APP kann es zu leichten Anpassungen der APP-Oberfläche kommen. Bitte beachten Sie die aktuelle Version für Richtigkeit. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der wichtigsten Funktionen, die auf der APP-Oberfläche erwähnt werden, finden Sie in den entsprechenden Anleitungen innerhalb der APP.

5. Vorsicht



Bitte scannen Sie den QR-Code, um nähere Informationen zur Betriebsanleitung zu erhalten.

Hinweis: Einige Geräte haben aufgrund unterschiedlicher Funktionen verschiedene Display-Oberflächen.

Die kostenlose Anwendung „AigoSmart“ ist mit mobilen Geräten kompatibel. Die Versionen IOS13.0, Android 5.0 (und höher) bieten eine bessere Erfahrung.

Der Name, den Sie dem Gerät geben, wird später der Name für die Sprachsteuerung auf Amazon oder Google Home sein. Nachdem Sie die Seite „Weitere Einstellungen“ aufgerufen haben, können Sie das „Hilfe-Center“ aufrufen, um die neuesten Bedienungsanleitungen zu erhalten. Wenn Ihre Probleme nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie ein Feedback, wir werden Ihnen von ganzem Herzen den besten Service anbieten.


APPLICATIE DOWNLOADEN EN VERBINDEN

1. Download en installeer de applicatie



- Methode 1: Zoek naar de "AigoSmart" -APP in de App Store of Google Play en download deze.
- Methode 2: Scan de QR-code die links wordt weergegeven.


2. APP registratie en login




Schakel locatiediensten in op uw telefoon, registreer u en log in op de "AigoSmart" -APP en zorg ervoor dat zowel Wi-Fi- als Bluetooth-machtigingen zijn ingeschakeld en dat onze APP ze mag openen en gebruiken.

3. Netwerkconfiguratie van het apparaat

Start het apparaat en controleer of het apparaat kan worden bediend met behulp van de fysieke schakelaar.




Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld, open de AigoSmart-app en klik op "Apparaat toevoegen" in het pop-upvenster om een apparaat toe te voegen. Als het apparaat na het openen van de APP een tijdje niet wordt gevonden, klikt u op de "+" in de rechterbovenhoek om het apparaat te ontdekken.



Klik op de automatische detectie-interface op de "+" aan de rechterkant van het apparaat, voer het juiste Wi-Fi-wachtwoord in en wacht tot het apparaat met succes verbinding maakt met het netwerk.

Opmerking: als u het apparaat niet kunt vinden of niet succesvol kunt verbinden met het netwerk, klikt u op de "+" in de rechterbovenhoek en op de interface "Apparaat toevoegen". Zoek vervolgens de categorie "Keukenapparatuur - Airfryer (Bluetooth + Wi-Fi)" en volg de aanwijzingen in de APP om de installatie stap voor stap te voltooien.

4.App-besturingsinterface



U kunt de werkmodus, kooktemperatuur en kooktijd van het apparaat wijzigen en doe-het-zelfrecepten toevoegen via de APP.

Opmerking: vanwege de voortdurende ontwikkeling en upgrades van de APP kunnen er kleine aanpassingen zijn in de APP-interface. Raadpleeg de actuele versie voor de nauwkeurigheid. Raadpleeg de relevante handleidingen in de APP voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de belangrijkste functies die op de app-interface worden vermeld.

5.Opgelet



Scan de QR-code voor meer informatie over de bedieningsrichtlijnen.

Opmerking: Sommige apparaten hebben verschillende display-interfaces vanwege verschillende functies.

De gratis applicatie "AigoSmart" is compatibel met mobiele apparaten. De versies van IOS13.0、 Android5.0(en hoger) bieden een betere ervaring.

De naam die u aan het apparaat geeft, zal later de naam voor spraakbesturing op Amazon of Google Home worden. Nadat u de pagina 'meer instellingen' hebt geopend, kunt u het 'Helpcentrum' openen voor de nieuwste gebruikershandleidingen. Als uw problemen nog niet zijn opgelost, laat dan een reactie achter en wij zullen u met plezier de beste service geven.


TÉLÉCHARGEMENT ET CONNEXION À L'APPLICATION

1. Téléchargez et installez l'application.



- Méthode 1 : recherchez l'application « AigoSmart » dans l'App Store ou Google Play et téléchargez-la.
- Méthode 2 : Scannez le code QR affiché à gauche.


2. Enregistrement et connexion à l'application




Veillez activer les services de localisation sur votre téléphone, vous inscrire et vous connecter à l'application « AigoSmart ». Assurez-vous que les autorisations Wi-Fi et Bluetooth sont activées et que notre application est autorisée à y accéder et à les utiliser.

3. Configuration du réseau des appareils

Branchez l'appareil et vérifiez qu' il peut être contrôlé à l'aide du commutateur physique.




Assurez-vous que l'appareil est allumé, ouvrez l'application AigoSmart et cliquez sur « Ajouter un appareil » dans la fenêtre contextuelle. Si l'appareil n'est pas trouvé après un certain temps, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit pour chercher l'appareil.



Sur l'interface de recherche automatique, cliquez sur le «+» sur le côté droit de l'appareil, entrez le mot de passe Wi-Fi correct et attendez que l'appareil se connecte avec succès au réseau.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil ou si vous ne parvenez pas à le connecter au réseau, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit et sur l'interface "Ajouter un appareil", recherchez la catégorie "Appareils de cuisine - Friteuse à air (Bluetooth + Wi-Fi)", et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration étape par étape.

4. Interface de contrôle de l'application



Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement de l'appareil, la température et le temps de cuisson et ajouter des recettes DIY via l'application.

Remarque : En raison du développement et des mises à jour en cours de l'application, de légers ajustements peuvent être apportés à l'interface de l'application. Veuillez vous référer à la version actuelle pour plus d'exactitude. Pour des instructions détaillées sur l'utilisation des principales fonctions mentionnées sur l'interface de l'application, veuillez vous référer aux guides pertinents dans celle-ci.

5. Attention



Veuillez scanner le code QR pour obtenir des informations plus détaillées sur les instructions d'utilisation.

Remarque : Certains appareils disposent d'interfaces d'affichage différentes en raison de fonctions différentes.

L'application gratuite « AigoSmart » est compatible avec les appareils mobiles. Les versions d'IOS13.0, Android5.0 (et supérieures) offrent une meilleure expérience.

Le nom que vous donnez à l'appareil sera ultérieurement le nom de la commande vocale sur Amazon ou Google Home. Après avoir accédé à la page « Plus de paramètres », vous pouvez accéder au « Centre d'aide » pour consulter les derniers guides d'utilisation. Si vos problèmes n'ont pas été résolus, laissez un commentaire, nous vous offrirons de tout cœur le meilleur service.


DOWNLOAD E CONEXÃO DA APLICAÇÃO

1. Faça o download e instale a aplicação



- Método 1: Procure a APP "AigoSmart" na App Store ou Google Play e baixe-o.
- Método 2: Leia o código QR exibido à esquerda.

2. APP registo e login




Habilite os serviços de localização no seu telefone, registre-se e faça login na APP "AigoSmart" e certifique-se de que as permissões de Wi-Fi e Bluetooth estejam habilitadas e que a nossa APP tenha permissão para aceder e usá-los.

3. Configuração de rede do dispositivo

Inicie o dispositivo com sucesso e verifique se o dispositivo pode ser controlado usando o interruptor físico.




Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado, abra a APP AigoSmart e clique em "Adicionar Dispositivo" na janela pop-up para adicionar um dispositivo. Se o dispositivo não for encontrado após abrir a APP por um tempo, clique no botão "+" no canto superior direito para descobrir o dispositivo.



Na interface de descoberta automática, clique em "+" no lado direito do dispositivo, digite a senha Wi-Fi correta e aguarde até que o dispositivo se conecte à rede com sucesso.

Nota: Se não conseguir descobrir o dispositivo ou conectá-lo à rede com sucesso, clique no "+" no canto superior direito e na interface "Adicionar dispositivo", encontre a categoria "Eletrodomésticos - Fritadeira de ar (Bluetooth + Wi-Fi)" e siga as instruções da APP para concluir a configuração passo a passo.

4. Controlo de interface da APP



Pode modificar o modo de funcionamento do aparelho, temperatura de cozimento, tempo de cozimento e adicionar receitas DIY através da APP.

Nota: Devido ao desenvolvimento e atualizações contínuos da APP, pode haver pequenos ajustes na interface da APP. Consulte a versão real para obter precisão. Para obter instruções detalhadas sobre como usar as principais funções mencionadas na interface da APP, consulte os guias relevantes da APP.

5. Cuidado



Leia o código QR para obter informações mais detalhadas sobre orientação de operação.

Nota: Alguns dispositivos apresentam interfaces de exibição diferentes devido a funções diferentes.

A aplicação gratuita "AigoSmart" é compatível com dispositivos móveis. As versões IOS13.0, Android5.0 (e superior) oferecem uma experiência melhor.

O nome que der ao dispositivo será o nome do controle de voz na Amazon ou no Google Home posteriormente. Depois de entrar na página "mais configurações", pode entrar na "central de ajuda" para obter os guias do usuário mais recentes. Se os seus problemas não foram resolvidos, deixe um feedback, nós lhe daremos de todo o coração o melhor serviço.


AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS CSATLAKOZÁS

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése



- módszer: Keresse meg az „AigoSmart” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, és töltsse le.
- módszer: Olvassa be a bal oldalon látható QR-kódot.


2. Regisztráció az alkalmazásban és bejelentkezés




Engedélyezze a helymeghatározó szolgáltatásokat a telefonján, regisztráljon és jelentkezzen be az „AigoSmart” alkalmazásba. Ellenőrizze, hogy mind a Wifi-, mind a Bluetooth-hozzáférés engedélyezve van a telefonján, illetve, hogy az alkalmazás számára engedélyezve van a hozzáférés és a használat.

3. Az eszköz hálózati konfigurációja

Indítsa el az eszközt, és ellenőrizze, hogy az eszköz vezérelhető-e a fizikai kapcsolóval.




Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva, nyissa meg az AigoSmart alkalmazást, és egy eszköz hozzáadásához kattintson az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) gombra a felugró ablakban. Ha az alkalmazás megnyitása után kis idő elteltével nem található az eszköz, kattintson a jobb felső sarokban található „+” jelre az eszköz kereséséhez.



Az automatikus keresési felületen kattintson a „+” jelre az eszköz jobb oldalán, adja meg a helyes Wifi-jelszót, és várja meg, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik a hálózathoz.

Megjegyzés: Ha nem találja az eszközt, vagy nem tudja sikeresen csatlakoztatni a hálózathoz, kattintson a jobb felső sarokban és az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) felületen található „+” jelre, keresse meg a „Kitchen Appliances - Air Fryer (Bluetooth + Wi-Fi) (Konyhai készülékek - Légsütő (Bluetooth + Wifi))” kategóriát, és a beállításhoz kövesse az alkalmazásban található részletes utasításokat.

4. Az alkalmazás kezelőfelülete



Az alkalmazásban módosíthatja a készülék működési módját, a sütési hőmérsékletet, a sütési időt és hozzáadhat egyedi programokat.

Megjegyzés: Az alkalmazásban történő folyamatos fejlesztések és frissítések miatt előfordulhat, hogy az alkalmazás felülete kis mértékben módosul. A pontos információk érdekében használja az aktuális verziót. Az alkalmazás kezelőfelületén említett fő funkciók használatával kapcsolatos részletes utasítások az alkalmazás megfelelő útmutatóiban találhatóak.

5. Vigyázat



A használattal kapcsolatos további részletes utasításokért szkennelje be a QR-kódot.

Megjegyzés: Egyes készülékek esetében a kijelzőfelület a különböző funkciók miatt eltérő lehet.

Az „AigoSmart” ingyenes alkalmazás kompatibilis a mobileszközökkel. Az IOS13.0, az Android5.0 (és az újabb) verziók jobb élményt nyújtanak.

A név, amit az eszköznek ad, lesz a hangvezérlő neve a későbbiekben az Amazon vagy a Google Home eszközön. A „more settings” (további beállítások) oldalra való belépés után éri el a „help center” (súgóközpont) oldalt, ahol a legfrissebb felhasználói útmutatók találhatóak. Ha olyan problémái adódnak, amelyeket nem tud megoldani, írjon nekünk visszajelzést, és örömmel leszünk a segítségére.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA