



EN

APP Download
Scan QR code or download "AigoSmart" on APP store or Google Play; Log into the APP.
Device Network Configuration
After device installation, press and hold 5s to enter the quick flashing state, click "Add device" on the homepage of APP to start network configuration.
Note: If the product is powered on for the first time, you can add the device directly through APP without long pressing.
Device Control
After network configuration, it's available to use Google Audio or Amazon to search "skill" to control "AigoSmart".
More Help
Please scan QR code at lower right corner to access more new network configuration methods.

ES

Descargar APP
"Escanee el código QR o descarga "AigoSmart" en tu app store o google play.
Regístrate en la app"
Configuración del dispositivo
Después de instalarlo en su dispositivo, presione durante 5 segundos para ingresar a la configuración rápida. Haga click en "Agregar Dispositivo" en pagina de inicio y comience la configuración
Nota: Si el producto se enciende por primera vez, puede agregar el dispositivo directamente a través de la APLICACIÓN sin presionar prolongadamente
Control del dispositivo
Después de configurarlo, estará disponible la opción Google Audio o Amazon, para buscar los beneficios del "AigoSmart"
Más ayuda
Por favor escanee el código QR para acceder a las nuevas configuraciones

PL

Pobieranie aplikacji
Zeskanuj kod QR lub pobierz „AigoSmart” ze sklepu APP lub Google Play; załoguj się do aplikacji.
Konfiguracja sieci urządzenia
Po instalacji urządzenia naciśnij i przytrzymaj 5s, aby przejść do stanu szybkiego migania, kliknij „Dodaj urządzenie” na stronie głównej aplikacji, aby rozpocząć konfigurację sieci.
Uwaga: Jeżeli urządzenie jest podłączone po raz pierwszy, można je dodać bezpośrednio przez aplikację bez długiego przyciśnięcia.
Kontrola urządzenia
Po skonfigurowaniu sieci można użyć Google Audio lub Amazon do wyszukiwania „umiejętności” do sterowania „AigoSmart” .
Więcej pomocy
Zeskanuj kod QR w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do nowych metod konfiguracji sieci.

IT

Download APP
Scansiona il codice QR o scarica "AigoSmart" su APP store o Google Play; Accedi all'APP.
Configurazione di rete del dispositivo
Dopo l'installazione del dispositivo, tenere premuto per 5 secondi per accedere allo stato di lampeggiamento rapido, fare clic su "Aggiungi dispositivo" nella home page dell'APP per avviare la configurazione di rete.
Nota: Se il prodotto viene acceso per la prima volta, si può aggiungere il dispositivo direttamente tramite l'APP senza la necessità di dover premere a lungo
Controllo del dispositivo
Dopo la configurazione della rete, è possibile utilizzare Google Audio o Amazon per cercare "abilità" per controllare "AigoSmart".
Maggior aiuto
Esegui la scansione del codice QR nell'angolo inferiore destro per accedere a nuovi metodi di configurazione di rete.

DE

APP Herunterladen
Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie "AigoSmart" im APP-Shop oder Google Play herunter; loggen Sie sich in die APP ein.
Konfiguration des Gerätnetzwerks
Halten Sie nach der Geräteinstallation 5s gedrückt, um in den schnell blinkenden Zustand zu gelangen, klicken Sie auf der Homepage von APP auf "Gerät hinzufügen", um die Netzwerkkonfiguration zu starten.
Wenn das Produkt zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen Sie nicht lange drücken, Sie können Geräte direkt über die App hinzufügen
Gerätesteuerung
Nach der Netzwerkkonfiguration ist es möglich, Google Audio oder Amazon zu benutzen, um "Geschicklichkeit" zur Steuerung von "AigoSmart" zu suchen.
Mehr Hilfe zu AigoSmart
Bitte scannen Sie den QR-Code in der unteren rechten Ecke, um auf weitere neue Netzwerkkonfigurationsmethoden zuzugreifen.

NL

APP downloaden
Scan de QR-code of download "AigoSmart" in de APP store of via Google Play; Log in op de APP.
Apparaat netwerkconfiguratie
Nadat het apparaat geïnstalleerd is, houdt u het 5 seconden ingedrukt om de snel knipperende status te openen, klik op "Apparaat toevoegen" op de homepage van de APP om de netwerkconfiguratie te starten.
Opmerking: als het product voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kunt u het apparaat rechtstreeks via de APP toevoegen zonder lang te drukken
Apparaatbeheer
Na de netwerkconfiguratie kunt u via Google Audio of Amazon zoeken naar "skill" om "AigoSmart" te bedienen.
Meer hulp
Scan de QR-code in de rechter benedenhoek om toegang te krijgen tot meer nieuwe netwerkconfiguratiemethoden.

FR

Téléchargement de l' APP
Scannez le code QR ou téléchargez « AigoSmart » sur l'APP store ou Google Play ; Connectez-vous à l'APP.
Configuration du réseau de l'appareil
Après l'installation de l'appareil, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 5 secondes pour entrer dans l'état de clignotement rapide, cliquez sur « Add device » sur la page d'accueil de l'APP pour lancer la configuration du réseau.
Remarque : si l'appareil est allumé pour la première fois, vous pouvez l'ajouter directement via l'application sans appui long.
Contrôle des appareils
Après la configuration du réseau, il est possible d'utiliser Google Audio ou Amazon pour rechercher « skill » afin de contrôler « AigoSmart ».
Plus d'aide
Veuillez scanner le code QR dans le coin inférieur droit pour accéder à d'autres nouvelles méthodes de configuration du réseau.

PT

Baixar o aplicativo
"Digitalize o código QR ou baixe "AigoSmart" desde sua app store ou Google Play.
Cadastre-se no app"
Configuração do dispositivo
Depois de instalá-lo em seu dispositivo, pressione por 5 segundos para inserir as configurações rápidas. Clique em "Adicionar dispositivo" na página inicial e inicie a configuração.
"Nota: Se o produto for ligado pela primeira vez, você pode adicionar o dispositivo diretamente por meio do APP sem pressionar longamente
"
Controle de dispositivo
Depois de configurá-lo, a opção Google Áudio ou Amazon estará disponível para pesquisar os benefícios do "AigoSmart"
Mais ajuda
Leia o código QR para acessar as novas configurações.

HU

APP letöltése
Olvassa be a QR-kódot, vagy töltsé le az „AigoSmart” alkalmazást az APP áruházból vagy a Google Playről, majd jelentkezzon be az APP-ba.
Eszköz hálózat beállítás
Az eszköz telepítése után nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a gombot a gyorsan villogó állapot eléréséhez. A hálózati konfiguráció elindításához kattintson az APP kezdőlapján az "Eszköz hozzáadása" gombra.
Megjegyzés: Ha a termék először van bekapcsolva, akkor a készüléket közvetlenül az APP-on keresztül, hosszú megnyomás nélkül hozzáadhatja
Eszköz vezérlése
A hálózati konfiguráció után elérhető a Google Audio vagy az Amazon segítségével az "AigoSmart" vezérléséhez az "ügyesség" keresése.
Több információ
Kérjük, olvassa be a QR-kódot a jobb alsó sarokban, hogy hozzáférjen további új hálózati konfigurációs módszerekhez.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

