


EN DIAGRAM




INSTALLATION

1. Mark the installation position and make holes.
2. Push the plastic wall plugs into the holes.
3. Fix the bracket on the wall with screws.
4. Install the lamp onto the bracket.
5. Tighten the adjustment screw after adjusting the angle.
6. Connect the solar panel with the wall light by pushing the cable connectors together and screw tight the locking nut.
7. Follow steps 1-3 to install the bracket and secure the solar panel onto the bracket with fixing arm.
8. Select your desired mode by pressing the button on the back of the lamp.



CAUTIONS

1. Please make sure the light is installed within induction range.
2. Please do not install the solar panel in any place where the sunlight may be blocked, such as under trees or under eaves.
3. Please make sure there is no other light source shining on the solar panel, otherwise the light might flicker frequently or not turn on at all.
4. Please ensure that the product is fully charged before use. Put the solar panel in direct sunlight for at least 8 hours so it can be fully charged, it will need a longer time to be fully charged on cloudy or winter days.
5. Please keep this product away from fire and any other heat sources.



PACKAGE

When you open the package, it should contain the components described in the table below. Please check and conform, if there is anything missing, please contact us.

No.	Part	Qty/1PK	Qty/2PK	Qty/4PK
1	User manual	1	1	1
2	Wall lamp	1	2	4
3	Solar panel	1	2	4
4	Mounting bracket	2	4	8
5	Fixing arm	1	2	4
6	Accessories kit	1	2	4

SPECIFICATIONS

Mode	HSG-1812B
LED bead model	2835
Number of LED	124pcs
Color temperature	6500K
Battery capacity	1800mAh
Waterproof rating	IP65
Working temperature	-20°C~60°C
Wire length	16.5 Ft

THREE LIGHTING MODES

Mode 1: auto turn on and at medium brightness during low light situations and motion sensor off.
 Mode 2: strong brightness for 15 seconds when triggered and low light after no motion is detected.
 Mode 3: strong brightness for 15 seconds when triggered and turn off after motion is no longer detected.
 Tips: press the button on the back of the light to switch modes.


Warranty Services

12-month warranty is provided for this product from the date of purchase.
 If you have any questions during warranty period, please feel free to e-mail or contact us directly on amazon with order ID and relevant images attached.

Warranty

- 1) During the warranty services, we provide whether new replacement or refund for the failure to customers who use the products in accordance with the user manual.
- 2) This warranty does not cover:
 - Failure or damage due to improper use repair or remodeling;
 - Failure or damage because of falling;
 - Failure or damage caused by fire, earthquake, flood, lightning or other natural disasters;
 - Failure or damage when used other than its intended use;
 - Failure or damage caused by the third-party products other than this product.

ES DIAGRAMA



Paquete

Al abrir el paquete, deberá encontrar los componentes que se describen en la siguiente tabla.
 Si falta algo, póngase en contacto con nosotros.

No. Parte	Cantidad/ 1 paquete	Cantidad/ 2 paquetes	Cantidad/ 4 paquetes
1 Manual de usuario	1	1	1
2 Lámpara de pared	1	2	4
3 Panel solar	1	2	4
4 Soporte	2	4	8
5 Brazo de sujeción	1	2	4
6 Kit de accesorios	1	2	4

ESPECIFICACIONES

Modo	HSG-1812B
Modelo de LED	2835
Número de LED	124 uds.
Temperatura del color	6500 K

Capacidad de la batería	1800 mAh
Nivel de impermeabilidad	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20 °C~60 °C
Longitud del cable	16,5 pies (5 metros)

TRES MODOS DE ILUMINACIÓN

Modo 1: encendido automático y brillo medio en zonas con poca luz y con el sensor de movimiento apagado.
 Modo 2: brillo intenso durante 15 segundos cuando se activa y luz tenue cuando no se detecta movimiento.
 Modo 3: brillo intenso durante 15 segundos cuando se activa y apagado cuando no detecta movimiento.
 Consejo: pulse el botón situado en la parte posterior de la lámpara para cambiar los modos.

INSTALACIÓN

1. Marque la posición de la instalación y realice los agujeros.
2. Coloque los tacos de plástico en los agujeros.
3. Fije el soporte a la pared con tornillos.
4. Coloque la lámpara en el soporte.
5. Apriete los tornillos después de ajustar el ángulo.
6. Conecte el panel solar con el aplique empujando los conectores de los cables y enroscando la tuerca de seguridad.
7. Siga los pasos 1-3 para instalar el soporte y fije el panel solar en el con el brazo de sujeción.
8. Seleccione el modo pulsando el botón situado en la parte posterior de la lámpara.

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la lámpara esté instalada dentro del rango de inducción.
2. No instale el panel en lugares donde la luz solar pueda quedar bloqueada, como debajo de árboles o de aleros.

3. Asegúrese de que no haya otras fuentes de luz que brillen sobre el panel solar, de lo contrario, la luz podría parpadear o no encenderse.
4. Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de utilizarlo. Coloque el panel solar bajo la luz solar directa durante al menos 8 horas para cargarlo por completo, necesitará más tiempo si el día está nublado o si es invierno.
5. Mantenga este producto alejado del fuego y de cualquier otra fuente de calor.




Servicios de garantía

Este producto tiene 12 meses de garantía a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, no dude en enviarnos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros directamente en Amazon con el ID de pedido y adjuntando las imágenes necesarias.

Garantía

- 1) Durante los servicios de garantía, reemplazaremos o reembolsaremos el producto si el fallo ocurre aun habiendo seguido el manual de usuario.
- 2) Esta garantía no cubre:
 - Fallos o daños debidos a un uso, reparación o remodelación inadecuados.
 - Fallos o daños debidos a caídas.
 - Fallos o daños causados por incendios, terremotos, inundaciones, rayos u otros desastres naturales.
 - Fallos o daños provocados por un uso distinto al previsto.
 - Fallos o daños causados por productos de terceros distintos a este producto.

PL SCHEMAT



Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania powinno ono zawierać elementy opisane w poniższej tabeli. Jeśli czegoś brakuje, prosimy o kontakt.

Numer	Część	Liczba/ 1 paczka	Liczba/ 2 paczki	Liczba/ 4 paczki
1	Instrukcja obsługi	1	1	1
2	Lampa ścienna	1	2	4
3	Panel słoneczny	1	2	4
4	Wspornik montażowy	2	4	8
5	Ramię mocujące	1	2	4
6	Zestaw akcesoriów	1	2	4

SPECYFIKACJA

Model	HSG-1812B
Model diod LED	2835
Liczba diod LED	124 szt.
Temperatura barwowa	6500K
Pojemność akumulatora	1800 mAh
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-20°C~60°C
Długość przewodu	16,5 stóp/ 5 m

TRZY TRYBY OŚWIETLENIA

Tryb 1: automatyczne włączenie, średnia jasność przy słabym oświetleniu i wyłączenie czujnik ruchu.
 Tryb 2: silna jasność przez 15 sekund po wykryciu ruchu i słabe oświetlenie przy jego braku.
 Tryb 3: silna jasność przez 15 sekund po wykryciu ruchu i wyłączenie po zaprzestaniu wykrywania.
 Wskazówki: naciśnij przycisk z tyłu lampy, aby zmieniać tryby.

INSTALACJA

1. Zaznacz miejsce montażu i wywierć otwory.
2. Wciśnij plastikowe zaślepkę ściennie do otworów.
3. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą śrub.
4. Zamontuj lampę na wsporniku.

5. Po wyregulowaniu kąta dokręć śrubę regulacyjną.



7. Wykonaj kroki 1-3, aby zainstalować wspornik i przymocować panel słoneczny do wspornika za pomocą ramienia mocującego.



UWAGI

- Upewnij się, że lampa jest zainstalowana w zasięgu indukcji.
- Nie należy instalować panelu słonecznego w miejscach, w których światło słoneczne może być blokowane, np. pod drzewami lub okapami.
- Upewnij się, że na panel słoneczny nie świeci żadne inne źródło światła, w przeciwnym razie światło może często migotać lub w ogóle się nie włączać.
- Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest w pełni naładowany. Umieść panel słoneczny w bezpośrednim świetle słonecznym na co najmniej 8 godzin, aby mógł zostać w pełni naładowany; w pochmurne lub zimowe dni pełne naładowanie będzie wymagało dłuższego czasu.
- Produkt należy przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła.




Usługi gwarancyjne

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku jakichkolwiek pytań w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt mailowy lub skontaktuj się z nami bezpośrednio przez amazon, podając ID zamówienia i załączając odpowiednie zdjęcia.

Gwarancja

- W ramach usług gwarancyjnych zapewniamy nową wymianę lub zwrot pieniędzy za awarię klientów, którzy używają produktów zgodnie z instrukcją obsługi.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje sytuacji następujących:
 - Awaria lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, naprawą lub przebudową;
 - Awaria lub uszkodzenie spowodowane upadkiem;
 - Awaria lub uszkodzenie spowodowane pożarem, trzęsieniem ziemi,

6. Połącz panel słoneczny z lampą ścienną, dociskając złączka kablowo do siebie i dokręcając nakrętkę blokującą.




8. Wybierz żądany tryb, naciskając przycisk z tyłu lampy.



powodzą, uderzeniem pioruna lub innymi klęskami żywiołowymi;

- Awaria lub uszkodzenie podczas użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- Awaria lub uszkodzenie spowodowane przez produkty innych firm niż niniejszy produkt.

IT PANORAMICA DEL PRODOTTO



Contenuto della confezione

Quando si apre la confezione, questa dovrebbe contenere i componenti descritti nella tabella seguente. Si prega di controllare attentamente e, in caso di mancanza di qualcosa, si prega di contattarci.

No.	Articolo	Quantità	Quantità	Quantità
1	Manuale utente	1	1	1
2	Lampada da parete	1	2	4
3	Pannello solare	1	2	4
4	Staffa di montaggio	2	4	8
5	Braccio di fissaggio	1	2	4
6	Kit accessori	1	2	4

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	HSG-1812B
Modello di perline LED	2835
Numero di LED	124pcs
Temperatura del colore	6500K
Capacità della batteria	1800mAh
Impermeabilità	IP65
Temperatura di funzionamento	-20°C~60°C
Lunghezza del cavo	16,5 Ft

3 Modalità di illuminazione

Modalità 1: Illuminazione automatica con luminosità media in condizioni di scarsa illuminazione, con sensore di movimento disattivato.
 Modalità 2: Forte luminosità per 15 secondi dopo l'attivazione e

successiva riduzione della luminosità in assenza di movimento rilevato.
 Modalità 3: Forte luminosità per 15 secondi dopo l'attivazione, seguita dall'arresto in assenza di rilevamento di movimento. S suggerimenti: Per cambiare modalità, premere il pulsante situato sul retro della lampada.

INSTALLAZIONE

- Segnare la posizione di installazione e praticare i fori.
- Inserire i tasselli in plastica nei fori.
- Fissare la staffa al muro usando le viti.
- Montare la lampada sulla staffa.



- Dopo aver regolato l'angolo, stringere le viti di regolazione.
- Collegare il pannello solare all'appliche, unendo insieme i connettori del cavo e fissando saldamente il dado di bloccaggio.



- Ripetere i passaggi da 1 a 3 per installare la staffa e fissare il pannello solare su di essa con il braccio di fissaggio.
- Selezionare la modalità desiderata premendo il pulsante situato sul retro della lampada.




- Selezionare il luogo in cui il pannello solare possa ricevere piena illuminazione solare.
- Nella modalità sensore di movimento, montare a un'altezza compresa tra 6 e 10 piedi.



Avvertenze


- Verificare che la luce sia installata nel raggio di rilevamento.
- Evitare l'installazione del pannello solare in luoghi dove la luce solare potrebbe essere bloccata, come sotto gli alberi o le grondaie.
- Accertarsi che il pannello solare non sia influenzato da altre fonti di luce, altrimenti la luminosità potrebbe tremolare frequentemente o non accendersi affatto.
- Verificare che il prodotto sia completamente carico prima dell'uso. Esponete il pannello solare alla luce diretta del sole per almeno 8 ore per una carica completa; potrebbe richiedere più tempo durante giornate nuvolose o invernali.
- Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore o da fiamme.

DE DIAGRAMM



Paket

Wenn Sie das Paket öffnen, sollte es die in der folgenden Tabelle beschriebenen Komponenten enthalten.
 Bitte überprüfen Sie diese und stimmen Sie sie ab. Sollte etwas fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Servizio di garanzia
 Per questo prodotto è prevista una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. In caso di domande durante il periodo di garanzia, non esitate a inviare un'e-mail oppure a contattarci direttamente su Amazon, includendo l'ID dell'ordine e le relative informazioni allegate.

Garanzia
 1) Durante il periodo di garanzia, offriamo una sostituzione o un rimborso per eventuali difetti ai clienti che utilizzano i prodotti in conformità con il manuale dell'utente.
 2) La presente garanzia non copre:

- Difetti o danni causati da un uso improprio, da riparazioni o modifiche non autorizzate;
- Difetti o danni causati da cadute;
- Difetti o danni derivanti da incendi, terremoti, alluvioni, fulmini o altri disastri naturali;
- Difetti o danni se il prodotto è utilizzato in modi diversi da quelli indicati;
- Difetti o danni causati da prodotti di terze parti diversi da questo specifico prodotto.

Nein.	Teil	Menge/ 1PK	Menge/ 2PK	Menge/ 4PK
1	Benutzerhandbuch	1	1	1
2	Wandleuchte	1	2	4
3	Sonnenkollektor	1	2	4
4	Montagewinkel	2	4	8
5	Fixierungsarm	1	2	4
6	Zubehörsatz	1	2	4

SPEZIFIKATIONEN

Modus	HSG-1812B
LED-Perlenmodell	2835
Anzahl der LED	124Stück
Farbtemperatur	6500K
Kapazität der Batterie	1800mAh
Wasserdichte	IP65
Arbeitstemperatur	-20°C~60°C
Länge der Leitung	16,5 Fuß

Drei Beleuchtungsmodi

Modus 1: Automatische Einschalten und mittlere Helligkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und ausgeschaltetem Bewegungssensor.
 Modus 2: Starke Helligkeit für 15 Sekunden bei Auslösung und schwaches Licht, wenn keine Bewegung erkannt wird.
 Modus 3: Starke Helligkeit für 15 Sekunden bei Auslösung und Ausschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
 Tipps: Drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Leuchte, um den Modus zu wechseln.

INSTALLATION

- Markieren Sie die Einbauposition und bohren Sie Löcher.
- Drücken Sie die Kunststoffdübel in die Löcher.
- Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.
- Bringen Sie die Leuchte an der Halterung an.



5. Ziehen Sie die Einstellschraube nach dem Einstellen des Winkels fest.



7. Führen Sie die Schritte 1-3 aus, um die Halterung zu installieren und das Solarmodul mit dem Befestigungsarm an der Halterung zu befestigen.



Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Leuchte innerhalb des Induktionsbereichs installiert ist.
- Bitte installieren Sie das Solarmodul nicht an einem Ort, an dem das Sonnenlicht blockiert werden könnte, wie z. B. unter Bäumen oder Dachvorsprüngen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass keine andere Lichtquelle auf das Solarpanel scheint, da das Licht sonst häufig flackert oder sich gar nicht einschaltet.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Legen Sie das Solarpanel mindestens 8 Stunden lang in direktes Sonnenlicht, damit es vollständig aufgeladen werden kann. An bewölkten Tagen oder im Winter dauert es länger, bis es vollständig aufgeladen ist.
- Bitte halten Sie dieses Produkt von Feuer und anderen Wärmequellen fern.



Garantieleistungen

Für dieses Produkt gilt eine 12-monatige Garantie ab dem Kaufdatum.
 Sollten Sie während der Garantiezeit Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns oder kontaktieren Sie uns direkt auf amazon mit der Bestell-ID und den entsprechenden Bildern im Anhang.

Garantie

Während der Garantieleistungen bieten wir Kunden, die die Produkte in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch

verwenden, entweder Ersatz oder eine Erstattung für den Ausfall.
 2) Deze Garantie dekt niet af:
 -Versagen of Beschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch, Reparatur oder Umbau;
 -Versagen oder Beschädigung durch Sturm;
 -Ausfälle oder Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen verursacht werden;
 -Versagen oder Beschädigung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
 -Fehler oder Schäden, die durch andere Produkte als dieses Produkt verursacht wurden.


Drie lichtstanden

Stand 1: automatisch aan op medium felheid wanneer er weinig licht is en bewegingsensor uit.
 Stand 2: Fel licht voor 15 seconden bij beweging en gedimd licht wanneer er geen beweging gedetecteerd wordt.
 Stand 3: Fel licht voor 15 seconden bij beweging en licht uit wanneer er geen beweging gedetecteerd wordt.
 Tip: Druk op de knop aan de achterkant van de lamp om van stand te wisselen.

INSTALLATIE

1. Markeer de installatiepositie en maak gaten.

2. Duw de plastic muurpluggen in de gaten.



3. Maak de beugel aan de muur vast met schroeven.

4. Installeer de lamp op de beugel.



5. Draai de bevestigingsschroef vast nadat u de hoek goed ingesteld hebt.

6. Verbind het zonnepaneel met de muurlamp door de kabelverbinders samen te duwen en de borgmoer vast te draaien.



7. Volg stappen 1-3 om de beugel te installeren en het zonnepaneel vast te maken aan de beugel met de bevestigingsarm.

8. Selecteer de gewenste stand door op de knop te drukken op de achterkant van de lamp.




Garantie

Dit product heeft een garantieperiode van 12 maanden vanaf de dag van de aankoop.
 Als u vragen hebt tijdens de garantieperiode kan u altijd een mail sturen
 of ons rechtstreeks via Amazon contacteren met uw bestellings-ID en relevante afbeeldingen in bijlage.

Garantie

1) Tijdens de garantieperiode geven we klanten die de producten volgens de handleiding gebruiken een nieuw exemplaar of vergoeding voor de kapotte onderdelen.
 2) De garantie dekt de volgende dingen niet:
 - Defecten of schade door fout gebruik, foute herstellingen of aanpassingen;
 - Defecten of schade door een val;
 - Defecten of schade door vuur, aardbevingen, overstromingen, bliksem of andere natuurrampen;
 - Defecten of schade wanneer het product niet voor het beoogde doel gebruikt werd;
 - Defecten of schade veroorzaakt door andere producten.

FR SCHÉMA



Emballage

Une fois ouvert, l'emballage doit contenir les composants décrits dans le tableau ci-dessous.
 Veuillez vérifier et vous conformer; s'il manque quelque chose, veuillez nous contacter.

No.	Composants	Qté/ emballage	Qté/ 2 emballages	Qté/ 4 emballages
1	Guide d' utilisation	1	1	1
2	Applique(s)	1	2	4
3	Panneau(x) solaire(s)	1	2	4
4	Support(s) de montage(s)	2	4	8
5	Bras de fixation	1	2	4
6	Kit(s) d'accessoires	1	2	4

CARACTÉRISTIQUES

Mode	HSG-1812B
Modèle de perle LED	2835
Nombre de LED	124 unités
Température de couleur	6500K
Capacité de la batterie	1800mAh
Indice d'étanchéité	IP65
Température de fonctionnement	-20°C~60°C
Longueur du fil	16.5 pieds (environ 5m)

Trois modes d'éclairage


Mode 1 : allumage automatique et luminosité moyenne en cas de faible luminosité et désactivation du détecteur de mouvement.
 Mode 2 : forte luminosité pendant 15 secondes en cas de déclenchement et faible luminosité après qu'aucun mouvement n'a été détecté.
 Mode 3 : forte luminosité pendant 15 secondes en cas de déclenchement et extinction après que le mouvement n'a plus été détecté.
 Astuce : appuyez sur le bouton situé à l'arrière du luminaire pour passer d'un mode à l'autre.

INSTALLATION

1. Marquer la position d'installation et faire les trous.
2. Introduire les chevilles en plastique dans les trous.
3. Fixer le support au mur à l'aide de vis.
4. Installer la lampe sur le support.



5. Serrer la vis de réglage après avoir ajusté l'angle.



7. Suivre les étapes 1 à 3 pour installer le support et fixer le panneau solaire sur le support avec le bras de fixation.



Précautions

1. Veillez à ce que le luminaire soit installé dans la zone d'induction.
2. N'installez pas le panneau solaire dans un endroit où la lumière du soleil peut être bloquée, par exemple sous des arbres ou des avant-toits.
3. Veillez à ce qu'aucune autre source de lumière n'éclaire le panneau solaire, sinon la lumière risque de vaciller fréquemment ou de ne pas s'allumer du tout.
4. Veillez à ce que le produit soit entièrement chargé avant de l'utiliser. Placez le panneau solaire à la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures pour qu'il soit complètement chargé. Il faudra plus de temps pour le charger complètement par temps nuageux ou en hiver.
5. Conservez ce produit à l'écart du feu et de toute autre source de chaleur.




Services de garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat.
 Si vous avez des questions pendant la période de garantie, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou directement sur Amazon en indiquant le numéro de commande et les images correspondantes.

Garantie

1) Pendant la période de garantie, nous fournissons un remplacement ou un remboursement pour la défaillance aux clients qui utilisent les produits conformément au manuel d'utilisation.

6. Connecter le panneau solaire à l'applique murale en poussant les connecteurs de câble l'un vers l'autre et en vissant l'écrou de blocage.




8. Sélectionner le mode souhaité en appuyant sur le bouton situé à l'arrière du luminaire.



2) Cette garantie ne couvre pas :
 -les défaillances ou les dommages dus à une utilisation ou réparations incorrectes ;
 -les défaillances ou les dommages causés par un incendie, un tremblement de terre, une inondation, la foudre ou d'autres catastrophes naturelles ;
 -Défaillance ou dommages en cas d'utilisation autre que celle prévue ;
 -Défaillance ou dommages causés par des produits tiers autres que ce produit.

PT DIAGRAMA



Pack


Ao abrir a embalagem, ela deverá conter os componentes descritos na tabela abaixo.
 Verifique e conforme, se faltar alguma coisa entre em contato conosco.

No.	Papel	Qty/ 1PK	Qty/ 2PK	Qty/ 4PK
1	Manual do usuário	1	1	1
2	Lâmpada de parede	1	2	4
3	Painel solar	1	2	4
4	Suporte de montagem	2	4	8
5	Braco de fixação	1	2	4
6	Kit de acessórios	1	2	4

ESPECIFICAÇÕES

Modo	HSG-1812B
Modelo de conta LED	2835
Número de LED	124pcs
Temperatura de cor	6500K
Capacidade de carga	1800mAh
Classificação à prova d'água	IP65
Temperatura de trabalho	-20°C~60°C
Comprimento do fio	16.5 Ft

NL AFBEELDING



Inhoud

Wanneer u de verpakking opent, zou die de componenten moeten bevatten die hieronder in de tabel staan.
 Gelieve dat te controleren en contact met ons op te nemen als er iets ontbreekt.

Nr.	Onderdeel	Aantal/ 1PK	Aantal/ 2PK	Aantal/ 4PK
1	Handleiding	1	1	1
2	Muurlamp	1	2	4
3	Zonnepaneel	1	2	4
4	Montagebeugel	2	4	8
5	Bevestigingsarm	1	2	4
6	Kit met accessoires	1	2	4

SPECIFICATIES

Stand	HSG-1812B
LED-kraalmodel	2835
Aantal LEDs	124 stuks
Kleurtemperatuur	6500K
Batterijcapaciteit	1800mAh
Waterdichtheidsscore	IP65
Werktemperatuur	-20°C~60°C
Kabellengte	5m

Waarschuwingen

1. Zorg ervoor dat het licht geïnstalleerd is binnen het inductiebereik.
2. Installeer het zonnepaneel niet ergens waar het zonlicht geblokkeerd kan worden, zoals onder bomen of dakranden.
3. Zorg dat er geen andere lichtbron op het zonnepaneel schijnt, anders kan het zijn dat het licht vaak knippert of helemaal niet aan gaat.
4. Zorg dat het product volledig opgeladen is voor u het gebruikt. Zet het zonnepaneel voor minstens 8 uur in direct zonlicht zodat de lamp volledig kan opladen. De oplaadtijd is langer of bewolkte dagen of in de winter.
5. Houd dit product uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen.

Três modos de iluminação

Modo 1: ativação automática e brilho médio durante situações de pouca luz e sensor de movimento desligado.
Modo 2: brilho forte por 15 segundos quando acionado e pouca luz após nenhum movimento ser detectado.
Modo 3: brilho forte por 15 segundos quando acionado e desligado após o movimento não ser mais detectado.

INSTALAÇÃO


1. Marque a posição de instalação e faça furos.
2. Insira as buchas plásticas nos orifícios.



3. Fixe o suporte na parede com parafusos.
4. Instale a lâmpada no suporte.



5. Aperte o parafuso de ajuste após ajustar o ângulo.
6. Conecte o painel solar à luminária de parede pressionando os conectores do cabo e apertando bem a porca de travamento.




7. Siga as etapas 1 a 3 para instalar o suporte e fixe o painel solar no suporte com o braço de fixação.
8. Selecione o modo desejado pressionando o botão na parte traseira da lâmpada.



Cuidados

1. Certifique-se de que a luz esteja instalada dentro da faixa de indução.
2. Não instale o painel solar em qualquer local onde a luz solar possa ser bloqueada, como sob árvores ou beirais.
3. Certifique-se de que não haja outra fonte de luz brilhando no painel solar, caso contrário, a luz pode piscar com frequência ou nem acender.
4. Certifique-se de que o produto esteja totalmente carregado antes de usar. Coloque o painel solar sob luz solar direta por pelo menos 8 horas para que possa ser totalmente carregado; será necessário mais tempo para ser totalmente carregado em dias nublados ou de inverno.
5. Mantenha este produto longe do fogo e de quaisquer outras fontes de calor.



(1) Escolha um local para garantir que o painel solar receba luz solar total.

(2) Pressione o botão de silicone para ligá-lo. Ele funcionará automaticamente dia e noite, carregando por energia solar sob o sol e ligando automaticamente conforme deslize o seu modo de trabalho.

No modo de sensor humano, ele deve ser montado entre 6 pés e 10 pés.
Faixa de detecção: máximo 120°


Serviços de garantia

A garantia de 12 meses é fornecida para este produto a partir da data de compra.
Se tiver alguma dúvida durante o período de garantia, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ou entre em contato conosco diretamente na Amazon com o ID do pedido e as imagens relevantes anexadas.

Garantia

1) Durante os serviços de garantia, oferecemos nova substituição ou reembolso por falha aos clientes que utilizam os produtos de acordo com o manual do usuário.
2) Esta garantia não cobre:
- Falha ou dano devido ao uso indevido, reparo ou remodelação;
- Falha ou dano por queda;
- Falha ou dano causado por incêndio, terremoto, inundação, raio ou outros desastres naturais;
- Falha ou dano quando usado de forma diferente do uso pretendido;
- Falha ou dano causado por produtos de terceiros que não sejam este produto.

HU ÁBRA



A csomag tartalma

A csomag kinyitásakor annak a táblázatban található alkatrészeket kell tartalmaznia.
Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát, és ha bármilyen hiányzik, lépjen kapcsolatba velünk.

Sz.	Alkatrész	Menny. / 1 db	Menny. / 2 db	Menny. / 4 db
1	Használati útmutató	1	1	1
2	Fallámpa	1	2	4
3	Napelempanel	1	2	4
4	Rögzítőkonzol	2	4	8
5	Rögzítőkar	1	2	4
6	Tartozékészlet	1	2	4

MŰSZAKI ADATOK

Modell	HSG-1812B
LED gyöngy típusa	2835
LED-ek száma	124 db
Színhőmérséklet	6500 K
Akkumulátorkapacitás	1800 mAh
Vízilésági besorolás	IP65
Üzemi hőmérséklet	-20 °C - 60 °C
Vezeték hossza	5 m

Három világítási üzemmód

1. Üzemmód: automatikus bekapcsolás és közepes fényerő gyenge fényviszonyok mellett és a mozgásérzékelő kikapcsolva.
2. Üzemmód: mozgás érzékelése esetén bekapcsol és 15 másodpercig erős fényvel világít, amikor nem érzékel mozgást gyenge fényvel világít.
3. Üzemmód: mozgás érzékelése esetén bekapcsol és 15 másodpercig erős fényvel világít, amikor nem érzékel mozgást kikapcsol.
Tipppek: az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg a lámpa hátoldalán található gombot.

FELSZERELÉS

1. Jelölje meg a felszerelés helyét, és készítsen furatokat.
2. Nyomja be a műanyag dübeleket a furatokba.



3. Rögzítse a tartókonzolokat a falra csavarokkal.
4. Szerelje fel a lámpát a tartókonzolra.



5. A szög beállítása után húzza meg a beállítócsavart.



7. Kövesse az 1-3 lépéseket a rögzítőkonzol felszereléséhez, és rögzítse a napelemet a konzolra a rögzítőkarral.



Figyelmeztetések

1. Ügyeljen arra, hogy a lámpa az érzékelési tartományon belülre legyen felszerelve.
2. Kérjük, ne szerelje fel a napelemet olyan helyre, ahol akadályok miatt nem ér a napfény, például fák vagy ereszek alá.
3. Kérjük, győződjön meg róla, hogy más fényforrás nem világítja meg a napelemet, különben a lámpa gyakran villoghat, vagy egyáltalán nem kapcsol be.
4. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen fel van töltve. Helyezze a napelemet közvetlen napfényre legalább 8 óra a teljes feltöltéshez; a felhős vagy téli napokon a teljes feltöltéshez hosszabb időre van szükség.
5. Tartsa távol a terméket a tűztől és más hőforrásoktól.




(1) Válasszon olyan helyet, ahol a napfény teljes mértékben megvilágítja a napelemet.

(2) A bekapcsoláshoz nyomja meg a színes gombot. A lámpa egy nappal automatikusan működik - nappal felhívja a napenergia, és éjszaka világít a beállított üzemmódnak megfelelően.

Embertes-érzékelő üzemmódban 1,6 és 3 méter közötti távolságokra működik.

Erzékelési tartomány: max. 120°

5. A szög beállítása után húzza meg a beállítócsavart.




8. A lámpa hátoldalán található gomb megnyomásával válassza ki az üzemmódot.

5. A termék leesése miatt bekövetkezett meghibásodás vagy sérülés

- Tűz, földregés, árvíz, villámcsapás vagy más természeti katasztrófa által okozott meghibásodás vagy sérülés
- A rendeltetésétől eltérő használat során bekövetkező meghibásodás vagy károsodás;
- A termékkel eltérő, harmadik féltől származó termékek által okozott meghibásodás vagy károsodás.

SK DIAGRAM



Balენი

Kedvőtörítse balik, mal by obsahovat komponenty opísané v tabulke nižšie.
Prosím, skontrolujte a skontrolujte, či niečo nechýba. V opačnom prípade nás kontaktujte.

Č.	dílel	Množstvo/ 1ks	Množstvo/ 2ks	Množstvo/ 4ks
1	Používateľská príručka	1	1	1
2	Nástenné svetidlo	1	2	4
3	Solárny panel	1	2	4
4	Montážna konzola	2	4	8
5	Upevňovacie rameno	1	2	4
6	Šúprava príslušenstva	1	2	4

ŠPECIFIKÁCIE

Mode (Režim)	HSG-1812B
LED korálkový model	2835
Počet LED diód	124pcs
Teplota farieb	6500K
Kapacita batérie	1800mAh
Vodotesnosť	IP65
Pracovná teplota	-20°C - 60°C
Dĺžka drótu	16,5 stóp

Tri režim osvetlenia

Režim 1: automatické zapnutie a pri slabom osvetlení a vypnutie snímača pohybu.
Režim 2: silný jas po dobu 15 sekúnd pri spustení a slabé svetlo po nezaznamenaní pohybu.
Režim 3: silný jas po dobu 15 sekúnd po spustení a vypnutí po tom, čo pohyb už nie je detekovaný.
Týp: stlačením tlačidla na zadnej strane svetla prepínate režim.

INŠTALÁCIA

1. Označte montážnu polohu a vytvorte otvory.
2. Zatlačte plastové zátky do otvorov.



3. Upevnite konzolu na stenu pomocou skrutiek.
4. Namontujte svetidlo na konzolu.



5. Po nastavení uhla dotiahnite nastavovacia skrutku.
6. Solárny panel pripojte k nástennému svetidlu tak, že pripojíte káblové konektory a dotiahnite poistnú maticu.



7. Podľa krokov 1 - 3 nainštalujte konzolu a solárny panel zaistite na konzole upevňovacím ramenom.
8. Vyberte požadovaný režim stlačením tlačidla na zadnej strane lampy.



1. Uistite sa, že svetlo je nainštalované v indukčnom rozsahu.
2. Solárny panel nainštalujte na žiadne miesto, kde môže byť snežné svetlo zablokované, napríklad pod stromami alebo pod odkvapmi.
3. Uistite sa, že na solárnom paneli nesvieti žiadny iný zdroj svetla, inak môže svetlo často blikať alebo sa vôbec nezapne.
4. Pred použitím sa uistite, že je produkt úplne nabitý. Solárny panel umiestnite na priame snežné svetlo aspoň 8 hodín, aby sa mohol úplne nabit, buďe potrebné dlhší čas na úplné nabitie počas zamerávaných alebo zimných dní.
5. Tento produkt uchovávať mimo dosahu ohňa a iných zdrojov tepla.

Upozornenie

1. Uistite sa, že svetlo je nainštalované v indukčnom rozsahu.
2. Solárny panel nainštalujte na žiadne miesto, kde môže byť snežné svetlo zablokované, napríklad pod stromami alebo pod odkvapmi.
3. Uistite sa, že na solárnom paneli nesvieti žiadny iný zdroj svetla, inak môže svetlo často blikať alebo sa vôbec nezapne.
4. Pred použitím sa uistite, že je produkt úplne nabitý. Solárny panel umiestnite na priame snežné svetlo aspoň 8 hodín, aby sa mohol úplne nabit, buďe potrebné dlhší čas na úplné nabitie počas zamerávaných alebo zimných dní.
5. Tento produkt uchovávať mimo dosahu ohňa a iných zdrojov tepla.



Nr	Del	Antal/ 1PK	Antal/ 2PK	Antal/ 4PK
1	Användarmanual	1	1	1
2	Vägglampa	1	2	4
3	Solpanel	1	2	4
4	Monteringsfäste	2	4	8
5	Fixeringsarm	1	2	4
6	Tillbehörsats	1	2	4

SPECIFIKATIONER

Läge	HSG-1812B
Modell för LED-pärlor	2835
Antal lysdioder	124 st
Färgtemperatur	6500K
Batteriets kapacitet	1800 mAh
Vattentätighetsklassning	IP65
Drifttemperatur	-20°C - 60°C
Ledningslängd	16,5 fot

Tre belyningslägen

Läge 1: automatisk påslagning och medelhög ljusstyrka i situationer med svagt ljus och rörelsesensor av.
Läge 2: stark ljusstyrka i 15 sekunder vid utlösning och svag ljusstyrka när ingen rörelse detekteras.
Läge 3: stark ljusstyrka i 15 sekunder vid aktivering och släcks när ingen rörelse längre detekteras.
Tips: Tryck på knappen på baksidan av lampan för att växla läge.

INSTALLATION

1. Markera monteringsläget och gör hål.

2. Tryck in väggpluggen av plast i hålen.



3. Fäst konsolen på väggen med skruvar.


4. Montera lampan på fästet.




5. Dra åt justerskruven efter justering av vinkeln.



7. Följ steg 1-3 för att installera fästet och fästa solpanelen på fästet med fästarmen.



6. Anslut solpanelen till vägglampan genom att trycka ihop kabelanslutningarna och skruva åt låsmuttern.



8. Välj önskat läge genom att trycka på knappen på lampans baksida.



Försiktighetsåtgärder

1. Kontrollera att lampan är installerad inom induktionsområdet.
2. Installera inte solpanelen på platser där solljuset kan blockeras, t.ex. under träd eller taklot.
3. Se till att ingen annan ljuskälla lyser på solpanelen, annars kan lampan "lira" ofta eller inte tändas alls.
4. Se till att produkten är fulladdad före användning. Placera solpanelen i direkt solljus i minst 8 timmar så att den kan laddas fullt, det tar längre tid att ladda fullt om det är molnigt eller under vintern.
5. Håll produkten borta från eld och andra värmekällor.



(1) Välj en plats där solpanelen kan få fullt solljus.

(2) Tryck på silikonknappen för att slå på den. Den fungerar automatiskt både dag och natt. Laddas med solenergi under solen och slås på automatiskt när du ställer in driftläget.



(3) Serrör för mått ska börjar installeras mellan 6 och 10 fot.


Garantitjänster

12 månaders garanti gäller för denna produkt från inköpsdatumet. Om du har några frågor under garantiperioden är du välkommen att skicka e-post till eller kontakta oss direkt på Amazon med order-ID och relevanta bilder bifogade.

Garanti

- 1) Under garantitiden ger vi antingen kompensation eller återbetalning för felet till kunder som använder produkterna enligt bruksanvisningen.
- 2) Denna garanti täcker inte:
 - Fel eller skada på grund av felaktig Användning, reparation eller ombyggnad;
 - Fel eller skada på grund av fall;
 - Fall eller skada orsakad av brand, jordbävning, översvämning, blixtnedslag eller annan naturkatastrof;
 - Fel eller skada vid annan användning än den avsedda;
 - Fel eller skada som orsakats av produkter från tredje part utöver denna produkt.

CS SCHÉMA



Balení

Když balíček otevřete, měl by obsahovat součásti popsané v následující tabulce. Zkontrolujte a pokud něco chybí, kontaktujte nás.

Č.	díl	Množství/ 1ks	Množství/ 2ks	Množství/ 4ks
1	Uživatelská příručka	1	1	1
2	Nástěnná lampa	1	2	4
3	Solární panel	1	2	4
4	Montážní držák	2	4	8
5	Upevňovací rameno	1	2	4
6	Sada příslušenství	1	2	4

SPECIFIKACE

Režim	HSG-1812B
Model LED korálky	2835
Počet LED	124ks
Teplota barev	6500K
Kapacita baterie	1800mAh
Vodotěsnost	IP65
Pracovní teplota	20 °C - 60 °C
Délka vodiče	16,5 ft

Tři režimy osvětlení

- Režim 1: automatické zapnutí a střední jas při slabém osvětlení a vypnutí snímače pohybu.
Režim 2: Silný jas po dobu 15 sekund při spuštění a slabém osvětlení po nedetekování pohybu.
Režim 3: Silný jas po dobu 15 sekund, když je spuštěn a vypnut poté, co pohyb již není detekován.
Typ: Stisknutím tlačítka na zadní straně světla přepnete režimy.

INSTALACE

1. Označte montážní polohu a vytvořte otvory.




3. Upevněte držák na stěnu pomocí šroubů.



5. Po nastavení úhlu utáhněte seřizovací šroub.




7. Podle kroků 1-3 namontujte držák a upevněte solární panel na držák pomocí upevňovacího ramene.



Upozornění

1. Zkontrolujte, zda je světlo instalováno v rozsahu indukce.
2. Solární panel neinstalujte na žádné místo, kde by mohl být zablokováno sluneční světlo, například pod stromy nebo pod okapy.
3. Ujistěte se, že na solární panelu nesvítl žádný jiný zdroj světla, jinak by světlo mohlo často blikat nebo se vůbec nezapne.
4. Před použitím se ujistěte, že je produkt plně nabitý. Solární panel umístěte na přímé sluneční světlo po dobu nejméně 8 hodin, aby mohl být plně nabitý, bude potřebovat delší dobu, aby byl plně nabitý v zamračených nebo zimních dnech.
5. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla.



(1) Vyberte si místo, které zajistí, že solární panel bude mít plné sluneční světlo.



(2) Stisknutím silikonového tlačítka je zapnuto. Bude automaticky fungovat ve dne i v noci, nabíjení solárním systémem pod sluncem a automatické zapnutí při nastavení pracovního režimu.



(3) V režimu lidského snímače by měl být namontován mezi 6ft a 10ft.


2. Zatlačte plastové zátky do otvorů.



4. Namontujte lampu na držák.



6. Připojte solární panel ke nástěnnému světlu zatlačením konektorů kabelů k sobě a přišroubujte pojistnou matici.



8. Vyberte požadovaný režim stisknutím tlačítka na zadní straně lampy.




Záruční služby

12měsíční záruka na tento produkt je poskytována od data nákupu. Máte-li jakékoli dotazy během záruční doby, neváhejte e-mailem nebo nás kontaktujte přímo na Amazonu s ID objednávky.

Záruka

- 1) Během záručních služeb poskytujeme, zda nová výměna nebo vrácení peněz za selhání zákazníků, kteří používají produkty v souladu s uživatelskou příručkou.
2) Tato záruka se nevztahuje na:
- Selhání nebo poškození v důsledku nesprávné opravy nebo přestavby;
- Selhání nebo poškození z důvodu pádu;
- Selhání nebo poškození způsobené požárem, zemětřesením, povodněmi, bleskem nebo jinými přírodními katastrofami;
- Selhání nebo poškození při jiném použití, než je zamýšlené použití;
- Selhání nebo poškození způsobené jinými produkty třetích stran, než je tento produkt.

EL ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




Συσκευασία

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, θα πρέπει να περιέχει τα εξαρτήματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Παρακαλούμε ελέγξτε και επιβεβαιωθείτε. Αν λείπει κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αριθ.	Στοιχείο	Ποσότητα/ 1 TMX	Ποσότητα/ 2 TMX	Ποσότητα/ 4 TMX
1	Εγχειρίδιο χρήσης	1	1	1
2	Όπισθιακό τσιχού	1	2	4
3	Ηλιακό πάνελ	1	2	4
4	Βάση στήριξης	2	4	8
5	Βραχίονας στερέωσης	1	2	4
6	Σετ αξεσουάρ	1	2	4

SV SCHEMA



Paket

När du öppnar paketet bör det innehålla de komponenter som beskrivs i tabellen nedan. Vänligen kontrollera att innehållet stämmer, kontakta oss om något saknas.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	HSG-1812B
Μοντέλο χάντρας LED	2835
Αριθμός LED	124 τεμάχια
Θερμοκρασία χρώματος	6500K
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800mAh
Κατηγορία αδιαβροχότητας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C -60°C
Μήκος καλωδίου	5 m /16,5 Ft

Τρεις λειτουργίες φωτισμού

Λειτουργία 1: αυτόματη ενεργοποίηση και μέτρια φωτεινότητα σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού και απενεργοποίηση του αισθητήρα κίνησης.
 Λειτουργία 2: έντονη φωτεινότητα για 15 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιηθεί και χαμηλή φωτεινότητα αφού δεν ανιχνευθεί κίνηση.
 Λειτουργία 3: έντονη φωτεινότητα για 15 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιηθεί και απενεργοποίηση αφού δεν ανιχνευθεί άλλη κίνηση.
 Συμβουλές: πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του φωτιστικού για να αλλάξετε λειτουργία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Σημειώστε το σημείο εγκατάστασης και ανοίξτε τρύπες.
- Σπρώξτε τα ούπα μέσα στις τρύπες.
- Στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο με βίδες.
- Τοποθετήστε το φωτιστικό στη βάση.
- Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης αφού ρυθμίσετε τη γωνία.
- Συνδέστε τον ηλιακό συλλέκτη με το φωτιστικό τοίχου πιέζοντας τους συνδέσμους καλωδίων μεταξύ τους και βιδώστε σφιχτά το παξιμάδι ασφαλίσης.



7. Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 για να εγκαταστήσετε τη βάση και να στερεώσετε τον ηλιακό συλλέκτη με τον βραχίονα στερέωσης.



8. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί στο πίσω μέρος του φωτιστικού.



Προειδοποιήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι εγκατεστημένο εντός της εμβέλειας επαγωγής.
- Μην εγκαθιστάτε τον ηλιακό συλλέκτη σε μέρη όπου μπορεί να εμποδίζεται το ηλιακό φως, όπως κάτω από δέντρα ή κάτω από μαρκίζες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη πηγή φωτός που να φωτίζει τον ηλιακό συλλέκτη, διαφορετικά το φως μπορεί να τρεμοπαίζει συχνά ή να μην αναβεί καθόλου.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε τον ηλιακό συλλέκτη στο όμοιο ηλιακό φως για τουλάχιστον 8 ώρες, ώστε να φορτιστεί πλήρως. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί πλήρως σε συννεφιασμένες ή χειμερινές ημέρες.
- Παρακολουθείτε να κρατάτε αυτό το προϊόν μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας.



(1) Επιλέξτε ένα μέρος για να βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός συλλέκτης μπορεί να δέχεται πλήρη ηλιακή ακτινοβολία.



Σε λειτουργία αισθητήρα κίνησης, η φωτεινότητα μεταβάλλεται μεταξύ 1,0-3 μέτρων.



Υπηρεσίες εγγύησης

Για το προϊόν αυτό παρέχεται εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, μη διστάσετε να στείλετε ένα email ή να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στο amazon με τον κωδικό παραγγελίας και τις σχετικές φωτογραφίες που θα επισυνάψετε.

Εγγύηση

- Κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης, παρέχουμε είτε αντικατάσταση είτε επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση αποτυχημένης λειτουργίας, στους πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
 - Αποτυχημένη λειτουργία ή βλάβη λόγω ακατάλληλης χρήσης, επισκευής ή αναδιανομής.
 - Αποτυχημένη λειτουργία ή βλάβη λόγω πτώσης.
 - Αποτυχημένη λειτουργία ή βλάβη που προκαλείται από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, κεραυνό ή άλλες φυσικές καταστροφές.
 - Αποτυχημένη λειτουργία ή βλάβη όταν χρησιμοποιείται διαφορετικά από την προβλεπόμενη χρήση.
 - Αποτυχημένη λειτουργία ή βλάβη που προκαλείται από προϊόντα τρίτων εκτός του παρόντος προϊόντος.

RO DIAGRAMĂ



Pachet

Când deschideți pachetul, acesta ar trebui să conțină componentele descrise în tabelul de mai jos.
 Vă rugăm să verificați și să vă conformați, dacă lipsește ceva, vă rugăm să ne contactați.

Nr.	Piesă	Cantitate / 1PK	Cantitate/ 2PK	Cantitate/ 4PK
1	Manual de utilizare	1	1	1
2	Lampă de perete	1	2	4
3	Panou solar	1	2	4
4	Suport de montaj	2	4	8
5	Braț de fixare	1	2	4
6	Kit de accesorii	1	2	4

SPECIFICAȚII


Mod	HSG-1812B
Modelul cu mărgele LED	2835
Numărul de LED-uri	124 unități
Temperatura de culoare	6500K
Capacitatea bateriei	1800mAh
Ratingul de impermeabilitate	IP65
Temperatura de lucru	-20°C -60°C
Lungimea firului	16,5 Ft

Trei moduri de iluminare


- Modul 1: pornire automată și luminozitate medie în situații de lumină slabă și senzor de mișcare oprit.
- Modul 2: Luminozitate puternică timp de 15 secunde atunci când este declanșată și luminozitate scăzută după ce nu este detectată nicio mișcare.
- Modul 3: Luminozitate puternică timp de 15 secunde când este declanșată și se oprește după ce nu mai este detectată nicio mișcare.
 Sfaturi: apăsați butonul de pe partea din spate a luminii pentru a schimba modulul.

INSTALARE

1.Marcați poziția de instalare și faceți găuri.



2 Împingeți dopurile de plastic pentru perete în găuri.



3.Fixați suportul pe perete cu șuruburi.




4.Instalați lampa pe suport.



5.Strângeți șurubul de reglare după reglarea unghiului.



6.Conectați panoul solar cu lumina de perete împingând conectorii de cablu împreună și înșurubând bine piulița de blocare.



7.Urmați pașii 1-3 pentru a instala suportul și fixați panoul solar pe suport cu brațul de fixare.



8.Selectați modul dorit prin apăsarea butonului de pe spatele lampii.



Atenționări

- Vă rugăm să vă asigurați că lumina este instalată în raza de inducție.
- Vă rugăm să nu instalați panoul solar în locuri în care lumina soarelui poate fi blocată, cum ar fi sub copaci sau sub streși.
- Vă rugăm să vă asigurați că nu există nicio altă sursă de lumină care să lumineze panoul solar, în caz contrar lumina ar putea pălpați frecvent sau nu se va aprinde deloc.
- Vă rugăm să vă asigurați că produsul este complet încărcat înainte de utilizare. Puneți panoul solar în lumina directă a soarelui timp de cel puțin 8 ore, astfel încât să se poată încărca complet, va fi nevoie de mai mult timp pentru a fi încărcat complet în zilele înnorate sau de iarnă.
- Vă rugăm să țineți acest produs departe de foc și de orice altă sursă de căldură.



(1)Altegeți un loc pentru a vă asigura că panoul solar primește toată lumina soarelui.



În modul senzor mișcare, acesta trebuie montat între 6ft și 1ft.



Servicii de garanție

Pentru acest produs se oferă o garanție de 12 luni de la data achiziționării. Dacă aveți întrebări în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați-ne direct pe amazon cu ID-ul comenzii și cu imaginile relevante atașate.

Garanție

- În timpul serviciilor de garanție, oferim fie o nouă înlocuire, fie o rambursare pentru eșecul clienților care utilizează produsele în conformitate cu manualul de utilizare.
- Această garanție nu acoperă:
 - Defecțiuni sau deteriorări datorate utilizării necorespunzătoare, reparațiilor sau remodelării.
 - Defecțiuni sau deteriorare din cauza căderii.
 - Defecțiuni sau daune cauzate de incendii, cutremure, inundații, fulgere sau alte dezastre naturale.
 - Defecțiuni sau deteriorare în cazul unei utilizări diferite de cea prevăzută.
 - Defecțiuni sau deteriorări cauzate de produse terțe, altele decât acest produs.

DA DIAGRAM



Pakke

Når du åbner pakken, bør den indeholde de komponenter, der er beskrevet i skemaet nedenfor.
 Hvis der mangler noget, bedes du kontakte os.

Nej, det er det ikke.	Del	Antal/ 1PK	Antal/ 2PK	Antal/ 4PK
1	Brugsvejledning	1	1	1
2	Væglampe	1	2	4
3	Solpanel	1	2	4
4	Monteringsbeslag	2	4	8
5	Fastgørebærm	1	2	4
6	Tilbehørsæt	1	2	4

SPECIFIKATIONER


Tilstand	HSG-1812B
LED-perlemode	2835
Antal lysdioder	124 stk.
Farvetemperatur	6500K
Batteriets kapacitet	1800 mAh
Vurdering af vandtæthed	IP65
Brugstemperatur	-20°C -60°C
Længde på ledning	16,5 Ft

Tre belysningsstilstande


Mode 1: Automatisk tænding og medium lysstyrke i situationer med svagt lys og belysningssensor slukket.
 Mode 2: Stærk lysstyrke i 15 sekunder, når den udløses, og svagt lys, når der ikke registreres bevægelser.
 Mode 3: Stærk lysstyrke i 15 sekunder, når den udløses, og slukkes, når der ikke længere registreres bevægelser.
 Tips: Tryk på knappen på bagsiden af lygten for at skifte tilstand.

INSTALLATION

1.Markér monteringspositionen, og lav huller.



2.Skub plastikpropperne ind i hullerne.



3.Fastgør beslaget på væggen med skruer.



4.Monter lampen på beslaget.



5.Spænd justeringskruen, når du har justeret vinklen.



6.Forbind solpanelet med væglampen ved at skubbe kabelstikkene sammen og skru låsemøtrikken fast.



7.Følg trin 1-3 for at installere beslaget og fastgøre solpanelet på beslaget med fastgørebærm.



8.Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen på bagsiden af lampen.



Forsigtighedsregler

- 1.Sørg for, at lyset er installeret inden for induktionsområdet.
- 2.Installer ikke solpanelet et sted, hvor sollyset kan blive blokeret, f.eks. under træer eller tagudtæng.
- 3.Sørg for, at der ikke er andre lyskilder, der skinner på solpanelet, ellers kan lyset flimre ofte eller slet ikke tænde.
- 4.Sørg for, at produktet er fuldt opladet før brug. Sæt solpanelet i direkte sollys i mindst 8 timer, så det kan blive fuldt opladet. Det tager længere tid at oplade det fuldt ud på overskyede dage eller vinterdage.
- 5.Hold dette produkt væk fra ild og andre varmekilder.




Garantiservice

Der ydes en garanti på 12 måneder til dette produkt fra købsdatoen. Hvis du har spørgsmål i garantiperioden, er du velkommen til at sende en e-mail til eller kontakte os direkte på Amazon med ordre-ID og relevante billeder vedhæftet.

Garanti

- 1) I garantiperioden giver vi enten en ny erstatningsvare eller refusion for fejlen til kunden, der bruger produktet i overensstemmelse med brugsvejledningen.
- 2) Denne garanti dækker ikke:
 - Fejl eller skader som følge af forkert brug, reparation eller ombygning.
 - Fejl eller skader på grund af fald.
 - Svigt eller skade forårsaget af brand, jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag eller andre naturkatastrofer.
 - Fejl eller skader ved anden brug end den tilsigtede.
 - Fejl eller skader forårsaget af andre tredjepartsprodukter end dette produkt.

NO DIAGRAM



Pakke

Når du åbner pakken, skal den indeholde komponenterne som er beskrevet i tabellen nedenfor. Vennligst sjek at det samsvarer. Vennligst kontakt oss hvis det mangler noe.

Nummer	Del	Antall/	Antall/	Antall/
		1PK	2PK	4PK
1	Brukerhåndbok	1	1	1
2	Vegggløppe	1	2	4
3	Solcellepanel	1	2	4
4	Monteringsbrakett	2	4	8
5	Festearm	1	2	4
6	Tilbehørssett	1	2	4

SPESIFIKASJONER

Modus	HSG-1812B
LED-perlemodell	2835
Antall lysdioder	124 stk.
Fargetemperatur	6500 K
Batterikapasitet	1800 mAh
Vannett klassifisering	IP65
Arbeidstemperatur	-20°C-60°C
Ledningslengde	5,03 m

Tre lysmoduser

Modus 1: automatisk påståing og middels lysstyrke i situasjoner med lite lys og bevegelsesensor av.



Modus 2: sterk lysstyrke i 15 sekunder når den utløses, og svakt lys etter at ingen bevegelse er registrert.

Modus 3: sterk lysstyrke i 15 sekunder når den utløses og slås av når det ikke lenger registreres bevegelse.

Tips: Trykk på knappen på baksiden av lampen for å bytte modus.

INSTALLASJON

1. Merk av monteringsposisjonen og lag hull.
2. Skyv plastpluggene inn i hullene.




3. Fest braketten på veggen med skruer.



4. Monter lampen på braketten.




5. Stram til justeringskruen etter at du har justert vinkelen.



7. Følg trinn 1-3 for å installere braketten og feste solcellepanelet på braketten med festearmen.



6. Koble solcellepanelet til vegggløppen ved å skyve kabelkontaktene sammen og skru til låsemutteren.




8. Velg ønsket modus ved å trykke på knappen på baksiden av lampen.



Forsiktighedsregler

1. Forsikre deg om at lyset er installert innenfor induktjonsområdet.
2. Ikke installer solcellepanelet på steder der sollyset kan bli blokkert, for eksempel under træer eller takutstikk.
3. Sørg for at ingen andre lyskilder skinner på solcellepanelet, ellers kan det hende at lyset flimrer ofte eller ikke slås på i det hele tatt.
4. Sørg for at produktet er fulladet før bruk. Sett solcellepanelet i direkte sollys i minst 8 timer slik at det kan lades helt opp. På overskyede dager eller vinterdager tar det lengre tid å lade det helt opp.
5. Hold dette produktet borte fra ild og andre varmekilder.



Garantiservice

Det gis 12 måneders garanti på dette produktet fra kjøpsdato. Hvis du har spørsmål i garantiperioden, er du velkommen til å sende en e-post eller kontakte oss direkte på Amazon med bestillings-ID og relevante bilder vedlagt.

Garanti

- 1) I løpet av garantiperioden gir vi enten ny erstatning eller refusion for fejlen til kunden som bruker produktet i samsvar med bruksanvisningen.
- 2) Denne garantien dekker ikke:
 - Feil eller skade på grunn av feil bruk, reparasjon eller ombygning.
 - Svikt eller skade på grunn av fall.
 - Svikt eller skade forårsaket av brann, jordskjelv, oversvømmelse, lynnedslag eller andre naturkatastrofer.
 - Svikt eller skade ved annen bruk enn tiltenkt.
 - Feil eller skade forårsaket av andre tredjepartsprodukter enn dette produktet.

HSG-T24



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA